

# KENWOOD

RADIO SPREJEMNIK S PREDVAJALNIKOM CD

## KDC-W8534

---

### NAVODILA ZA UPORABO

Kenwood Corporation



## Pregled vsebine

<b>Varnostni ukrepi</b>	<b>4</b>	<b>Funkcije radijskega sprejemnika</b>	<b>25</b>
<b>Opombe</b>	<b>5</b>	Iskanje postaj	
<b>O CD ploščah</b>	<b>7</b>	Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem	
<b>AAC, MP3 in WMA</b>	<b>8</b>	Pomnilnik prednastavljenih postaj	
<b>Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk</b>	<b>9</b>	Samodejno shranjevanje v pomnilnik	
<b>Splošne funkcije</b>	<b>10</b>	Prednastavljeno iskanje postaj	
Napajanje		<b>Funkcije RDS</b>	<b>27</b>
Izbiranje vira		Informacije o prometu	
Jakost zvoka		Pomikanje po radio tekstu	
Slabilnik zvoka		PTY (Program Type - Vrsta programa)	
Avdio kontrola		Prednastavitev vrste programa	
Izhod za globokotonca		Spreminjanje jezika za funkcijo PTY	
Nastavitev zvoka		<b>CD/Zvočna datoteka/ Funkcije upravljanja zunanjega</b>	<b>30</b>
Upravljanje zvočnega polja		Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek	
Sistem upravljanja zvoka		Predvajanje zunanjih plošč	
Upravljanje izenačevalnika		Hitro pomikanje naprej in nazaj	
Upravljanje WOW		Iskanje posnetka/datoteke	
Upravljanje funkcije bypass		Iskanje plošče/Iskanje mape	
Shranjevanje v pomnilnik		Neposredno iskanje posnetka/datoteke	
Priklic pomnilnika		Neposredno iskanje plošče	
Prednja plošča - varovalo pred krajo		Ponovitev posnetka/datoteke/plošče/mape	
Reguliranje nagiba prednje plošče		Iskanje s predvajanjem	
TEL Mute		Naključno predvajanje	
Preklapljanje načina zaslonskega prikaza		Naključno predvajanje vseh plošč	
Preklop prikaza grafičnega dela		Vse naključno predvajanje	
Izbiranje slike za ozadje		Izbiranje map	
Izbira besedila za prikaz		Preklop načina predvajanja	
Preklapljanje besedilnega načina zaslonskega prikaza		Iskanje črk	
Izberite barvo pisave		Poimenovanje plošč (DNPS)	
Preklapljanje zunanjega zaslona		Pomikanje po tekstu/med naslovi	

## Menijski sistem

37

Menijski sistem  
Varnostna šifra  
Zvočni signal na dotik  
Ročno reguliranje nastavitve ure  
Reguliranje nastavitve datuma  
Način za nastavitev datuma  
Usklajevanje ure  
DSI (Disabled System Indicator)  
Nastavljiva osvetlitev  
Nadzor osvetlitve zaslona  
Zatemnilnik  
Nastavitev vgrajenega ojačevalnika  
Nastavitev sistema Dual Zone  
B.M.S. (Bass Management System - Sistem upravljanja nizkih tonov)  
B.M.S. Izravnava ojačanja frekvence nizkih tonov  
Upravljanje AMP  
Sprejemanje novic z nastavitvijo časovnih intervalov  
Iskanje postaj z boljšim sprejemom  
Način za iskanje postaj  
AF (Alternative Frequency)  
Področno omejevanje RDS (funkcija področnega omejevanja RDS postaj)  
Samodejno iskanje - Auto TP Seek  
Monofonski sprejem  
Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira in poimenovanje  
Izbira ruskih znakov  
Pomikanje po tekstu  
Vgrajena nastavitev za dodatni vnos  
Ura za nastavitev izklopa napajanja  
Nastavitev branja CD plošče  
Prenašanje slikovnega gradiva  
Glasovna oznaka  
Prikaz različice strojnoprogramske opreme za ACDrive  
Prikaz enoličnega identifikatorja ID  
Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu

## Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika

47

## Dodatni pribor/ Vgradnja opreme

49

## Povezovanje kablov s priključnimi točkami

50

## Vgradnja

52

## Odstranjevanje aparata

53

## Odpravljanje težav

54

## Tehnični podatki

58

WOW, SRS in simbol  so blagovne znamke podjetja SRS Labs, Inc. Tehnologija WOW je registrirana pod licenco SRS Labs, Inc.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

## ▲PREVIDNOST PRI RAVNANJU

### Za preprečitev požara oziroma poškodb upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Kratkemu stiku se izognete tako, da na aparatu ne puščate oziroma odlagate kovinskih predmetov (drobiža, železnih orodij).
- Ko vozite, nikoli predolgo ne glejte na prikazovalnik enote in ne fiksirajte pogleda nanj.
- Za namestitev in ožičenje tega izdelka potrebujete znanje in izkušnje. Zaradi varnosti raje prepustite montažo in povezovanje priključkov strokovnjakom.

## ▲OPOZORILO

### Da bi se izognili poškodbam aparata, upoštevajte naslednja navodila:

- Ozemljite napravo na negativno 12-voltno enosmerno napajanje.
- Ne postavite naprave tja, ker bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali prekomerni toploti ali vlagi. Izogibajte se tudi krajem s preveč prahu in z možnostjo razlitja vode.
- Prednje plošče (in njene škatlice) ne postavljajte tako, da je neposredno na sončni svetlobi, izpostavljena pretirani vročini ali vlagi. Izogibajte se tudi krajem s preveč prahu in z možnostjo razlitja vode.
- Kvarjenje vhodnih priključnih točk preprečite tako, da se jih ne dotikate s prsti.
- Prednje plošče ne izpostavljajte hudim pretresom, saj je sestavni del precizne opreme.
- Pregorelo varovalko vedno zamenjajte le z novo ustrezne jakosti. Uporaba neprimerne varovalke lahko povzroči okvaro.
- Ne pritiskajte premočno na premikajočo se prednjo ploščo in nanjo ne odlagajte ničesar. S tem jo lahko okvarite ali poškodujete.
- Ne uporabljajte svojih vijakov. Uporabljajte izključno priložene vijake. Neprimerni vijaki lahko poškodujejo glavno napravo.

### Ko ste v vozilu, ploščo pritrdite

Ko ploščo odstranite, se pojavi zaklepna ročica plošče. Zato je treba ploščo pritrditi, ko je električni sistem avtomobila v pogonu.

### Ne vstavljajte 3-palčnih CD plošč v režo za CD

Če v enoto poskušate vstaviti 3-palčni CD z adapterjem, se adapter lahko loči od CD plošče in enoto poškoduje.

### CD predvajalniki/izmenjevalniki plošč, priključljivi na to enoto

Na to enoto lahko priključite izmenjevalnike/ predvajalnike CD plošč znamke Kenwood, izdelane leta 1998 ali pozneje.

Podatke o priključljivih modelih izmenjevalnikov/ predvajalnikov CD plošč poiščite v katalogu ali se posvetujte s svojim prodajalcem izdelkov Kenwood. Ne pozabite, da na to napravo ni mogoče priključiti izmenjevalnikov/ predvajalnikov CD plošč znamke Kenwood, izdelanih leta 1997 ali prej.

Priključitev nepodprtih izdelkov lahko povzroči škodo.

Nastavitev stikala "O-N" v položaj "N" za ustrezne izmenjevalnike/ predvajalnike CD plošč znamke Kenwood.

Funkcije in zaslonske informacije, ki so na voljo, so odvisne od posameznih modelov priključenih naprav.




- Nepravilna povezava lahko poškoduje osrednjo enoto in izmenjevalnik CD plošč.

### Zameglitev leče

Ko v hladnem vremenu vključite grelec v avtomobilu, se lahko na leči CD predvajalnika enote pojavi rosa ali kondenz. Temu rečemo zameglitev leče in lahko prepreči predvajanje CD plošč. V takem primeru ploščo vzemite ven in počakajte, da kondenzirana vlaga izhlapi. Če naprava čez nekaj časa vseeno ne deluje normalno, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.

## Opombe

- Če med vgradnjo pride do težav, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.
- Ob nakupu dodatne opreme preverite pri Kenwoodovem prodajalcu, ali deluje z vašim modelom in na vašem območju.
- Če naprava ne deluje pravilno, pritisnite na gumb Reset. Ko pritisnete na gumb Reset, se obnovijo tovarniške nastavitve.
- Pritisnite na gumb za vrnitev v prvotni položaj, če upravljate s samodejnim izmenjevalnikom CD plošč, ki ne deluje pravilno. S tem povrnete napravo v prvotno stanje delovanja.



Gumb za ponastavitev (Reset)

- Prikazani so lahko znaki, skladni z ISO 8859-1.
- Prikazani so lahko znaki, skladni z ISO 8859-5 ali ISO 8859-1. Preberite <Izbira ruskih znakov> (stran 44). (Za rusko prodajno območje KDC-W8534)
- Funkcija RDS ne deluje, če storitve ne podpira nobena radijska postaja.
- Na posameznih mestih v tem priročniku so opisane označevalne lučke, toda lučka se prižge samo ob naslednjih nastavitvah. Ko je indikator izbran, kot je opisano v poglavju <Preklapljanje besedilnega načina zaslonskega prikaza> (stran 22).
- Skice vsebin na zaslonu in na kontrolni plošči smo vključili v priročnik, da bi vam lahko natančneje pojasnili upravljanje z nastavitvami. Skice v priročniku se zato lahko razlikujejo od dejanskega videza zaslona na opremi; nekatere skice so lahko povsem drugačne in jih na opremi ne boste našli.

### Čiščenje naprave

Če je zaščitna prednja plošča zamazana, jo obrišite s suho mehko tkanino, na primer s silikonsko krpo.

Če je plošča zelo zamazana, obrišite madeže s tkanino, navlaženo z nevtralnimi čistilom, nato pa čistilo obrišite s površine.



- Nanašanje pršilnega čistila neposredno na napravo lahko vpliva na mehanske dele naprave. Če prednjo ploščo čistite z grobo tkanino ali uporabljate hlapljive tekočine, kakršni sta razredčilo ali alkohol, lahko opraskate površino in izbrišete črke.

### Čiščenje priključnic in gumbov na prednji plošči

Če se na gumbih in priključnicah nabere umazanija, jih obrišite s mehko, suho krpo.

### Predele začnete napravo uporabljati

Naprava je v začetku nastavljena na način, v katerem je prikazano njeno delovanje.

Ko napravo uporabljate prvič, morate preklicati funkcijo <Nastavitev delovanja v predstavitevnen načinu> (stran 46).

### Sistem ODD (Offset Dual Differential) D/A

Visoko kakovostni zvok bo predvajal ODD D/A System. Dvojni D/A pretvorniki so vgrajeni v sistem ODD D/A System, digitalna obdelava pa je izolirana in se za prednji kanal nadzira ločeno, tako da je ločitev kanalov močno izboljšana.

Med obdelavo nastajajo podatki, pri katerih se na strani primanjkljaja izravnavajo zvočni podatki in oba signala (z izvirnimi in izravnanimi podatki) se pretvorita in združita v digitalni signal z manj šuma in popačenosti.

Toda sistem ODD D/A nima nobenega učinka v naslednjih pogojih.

- Ko je možnost "2 ZONE" funkcije <Nastavitev zvoka> (stran 12) nastavljena na "ON".
- Ko je <Upravljanje funkcije bypass> (stran 16) nastavljeno na "Bypass".

### Upravljanje sprejemnika DAB

Podatke o nastavitvah sprejemnika DAB poiščite v skupini [A] v priročniku za upravljanje sprejemnika DAB KTC-9090DAB (dodatna oprema).

Naslednji načini upravljanja funkcije te enote pa se lahko razlikujejo od opisov v priročniku, zato preberite dodatna navodila.

#### <Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc>

1. Izberite prednastavljeno pasovno območje za Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc (AME).
2. Pritisnite na gumb [AME] za vsaj 2 sekundi. Odprite Shranjevanje skupnih pomožnih nosilnih frekvenc.  
Ko se nastavitev shrani v pomnilnik, se na zaslonu izpišejo številke prednastavljenih gumbov in oznaka skupine.

#### <Iskanje po vrstah programov in jezikih> in <Jeziki na zaslonu> v meniju <Funkcija programskih zvrsti (PTY)>

Namesto gumba [DISP] pritisnite gumb [TI].

### O funkciji "Media Manager" računalniške aplikacije, priklopljene k napravi KDC-W8534

- "Media Manager" je zapisan na plošči CD-ROM, ki je priložena napravi.
- Napotke za namestitev aplikacije "Media Manager" poiščite v priloženem priročniku za namestitev.
- Preberite navodila za uporabnika, ki so na namestitveni plošči CD-ROM, in Pomoč za "Media Manager", kjer je razloženo njegovo delovanje.
- Naprava lahko predvaja ploščice CD (ki jih bomo od tu naprej imenovali "ACDrive disc"), ustvarjene z aplikacijo "Media Manager".
- Najnvežje informacije o aplikaciji "Media Manager" dobite na spletnem mestu.  
<http://www.kenwood.mediamanager.jp>
- O funkcijah in upravljanju "Media Manager" povprašajte v podjetju Kenwood.
- "Media Manager" je izdelek podjetja PhatNoise.

Izdelka ni vgradil proizvajalec vozila v proizvodnji, niti profesionalni uvoznik vozila v državo članico EU.

### Informacije o odlaganju stare električne in elektronske opreme (za države članice EU, ki uporabljajo sistem ločevanja odpadkov)



Izdelki s simbolom (prekrižan koš za odpadke) se ne smejo zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Stara električna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje in odstranjenenavanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja in okolja.

### Oznaka izdelkov z laserjem (Razen nekaterih območij)

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1. To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Zunaj naprave ni nevarnosti za izpostavljenost škodljivemu sevanju.

## O CD ploščah

### Kako ravnati s CD ploščami


- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.



- Plošče CD-R in CD-RW se poškodujejo hitreje kot običajne zvočne CD plošče. CD-R ali CD-RW uporabite šele potem, ko preberete opozorila na ovitku, itd.
- Na CD plošče ne lepите traku in podobnega. Prav tako ne uporabljajte CD plošč, na katerih je lepilni trak.

### Ko uporabljate novo CD ploščo

Če ima plošča ob središčni odprtini ali na obodu ostružke, jih najprej odstranite s konico kemičnega svinčnika ali s čim podobnim, ploščo pa uporabite šele potem.




### Dodatni pribor za CD plošče

Ne uporabljajte dodatnega pribora za plošče.

### Čiščenje CD plošč

Ploščo začnite čistiti od središča navzven.




### Jemanje CD plošč iz naprave

Ko jemljete CD ploščo iz te naprave, jo vzemite ven v vodoravni legi.

### CD plošče, ki jih ne smete uporabljati

- Ni dovoljeno uporabljati CD plošč, ki niso okrogle oblike.



- CD plošč, ki bi imele na površini z zapisom barvo oziroma umazanijo, ne smete uporabljati.
- Ta naprava lahko predvaja le CD plošče z



Plošče brez te oznake morda ne bodo pravilno predvajane.

- Plošče CD-R ali CD-RW, ki ni dokončno pripravljena, ni mogoče predvajati. (Navodila za zaključevanje snemanja plošč CD-R/CD-RW so priložena programski opremi in navodilom za uporabo vašega zapisovalnika CD-R/CD-RW.)

### Shranjevanje CD plošč

- Ne izpostavljajte plošč neposredni sončni svetlobi (na sedežu ali kontrolni plošči, itd.) in visokim temperaturam.
- CD plošče hranite v njihovih ovitkih.

# AAC, MP3 in WMA

Datoteke AAC/MP3/WMA, ki jih je mogoče predvajati (imenovali jih bomo zvočne datoteke) in oblike nosilcev, na katerih so zapisane, imajo naslednjo omejitev: Zvočna datoteka, ki ne ustreza specifikaciji, morda ne bo predvajanja normalno ali pa ime datoteke in mape ne bo pravilno prikazano.

## Zvočna datoteka za predvajanje

- AAC, MP3, WMA



- Zvočni datoteki dodajte pravilno pripono (AAC: ".M4A", MP3: ".MP3", WMA: ".WMA")
- Pripone ne dodajajte nobenim drugim datotekam, temveč samo zvočnim. Če datoteki, ki ni zvočna, dodate pripono, se bo datoteka predvajala in slišati bo glasen hrušč, ki bo okvaril zvočnik.
- Datotek, ki so zaščiteni pred kopiranjem, ni mogoče predvajati.
- Nastavitve vaše programske opreme za zapisovanje in okolje, v katerem jo uporabljate, vam morda ne dovolujeta predvajanja oziroma ogleda posameznih zvočnih datotek. Tehnični podatki o zapisovanju in navodila glede nastavitve programske opreme za zapisovanje najdete v programski pomoči, lahko pa vprašate tudi razvijalce.
- Naprava ni nujno združljiva z nadgradnjami standarda zapisa za stiskanje datotek in drugimi tehničnimi zahtevami.

## Datoteka AAC, ki jo je mogoče predvajati

- Datoteka ".m4a", zapisana v obliki AAC-LC. S podrobnostmi se lahko seznanite na spletnem mestu <http://www.kenwood.mediamanager.jp>.

## Datoteka MP3, ki jo je mogoče predvajati

- Datoteka MPEG 1/2 Audio Layer 3
- Bitna hitrost prenosa: 8-320 Kb/s
- Frekvenca vzorčenja  
: 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz

## Datoteka WMA, ki jo je mogoče predvajati

- Datoteka ustreza obliki Windows Media Audio (razen za datoteko za Windows Media Player 9 ali novejšo, ki ima nove funkcije)
- Bitna hitrost prenosa: 48-192 Kb/s
- Frekvenca vzorčenja: 32/ 44,1/ 48 kHz

## Mediji, ki jih lahko predvajate

- CD-ROM, CD-R, CD-RW



- CD-RW-jev s hitrim zapisovanjem ni mogoče uporabiti
- Kadar na medij zapisujete največjo možno količino vsebine naenkrat, je nastavitve programske opreme za zapisovanje "Disc at once".

## Oblike plošč, ki jih lahko predvajate

- ISO 9660 raven 1/2
- Joliet
- Romeo
- Dolgo datotečno ime.

## Največje število znakov za to napravo

Ime datoteke/mape: 128 znakov  
Oznaka MP3 ID3/ last vsebine WMA: 30 znakov  
AAC-podatki o skladbi: 60 znakov



- Ime datoteke/mape je število znakov skupaj s pripono.
- Ta naprava zna prikazati naslednje različice oznake MP3 ID3: različica 1.0/ 1.1/ 2.3
- Oznake za AAC ID3 ni mogoče prikazati na zaslonu.


## Omejitev zgradbe za datoteko in za mapo

- Največje število ravni direktorijev: 8
- Največje število map: 100
- Največje število datotek v mapi: 4096

## Vrstni red predvajanja zvočnih datotek

Zvočne datoteke se predvajajo v vrstnem redu, ki ga določi program za zapisovanje. Vrstni red predvajanja lahko nastavite tako, da kot začetek imena datoteke vpišete zaporedne številke predvajanja, npr. od "01" to "99".

### Primer



### • Vrstni red predvajanja

Vrstni red po ① predvajanju.

➡ ②, ③, ④, ⑤...

### • Iskanje datotek

Iskanje po datotekah naprej med ③ predvajanjem.

Potisnite kontrolni gumb na [▶▶] ➡ ④

### • Iskanje map

Iskanje po mapah naprej med ② predvajanjem.

Potisnite kontrolni gumb na [FM] ➡ ③, ④...

### • Izbiranje mape

Ko je iskanje nastavljeno na direktorij ②, z izbiranjem map preskočite na mapo pred to ravni.

Potisnite kontrolni gumb na [◀◀] ➡ ②

Ko je iskanje nastavljeno na direktorij ③, se z izbiranjem map pomaknite eno raven nazgor.

Potisnite kontrolni gumb na [AM] ➡ ②

## Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk

Sistem večfunkcijskih tipk zajema upravljanje različnih funkcij z gumbi [1] — [6]. Osnovno delovanje sistema večfunkcijskih tipk je opisano spodaj.

### Kaj je sistem večfunkcijskih tipk?

Ta naprava je opremljena s sistemom večfunkcijskih tipk, ki omogoča upravljanje več funkcij z enim gumbom.

Tako lahko vstopite v zaslonski način upravljanja ali vključite/izključite naključno predvajanje s pritiskom gumba [3] med predvajanjem CD plošče.

### Nastavitev vsake funkcije


Na zaslonu je nastavljiva funkcija gumba [1] — [6] prikazana nad gumbom.

S pritiskom na gumb [1] — [6] pod zeleno funkcijo omogočite nastavitev funkcije.

### Zaslonski prikaz zelene funkcije

Če je za nastavitev z gumbom [1] — [6] na voljo pet ali več funkcij, so razvrščene v skupine z več funkcijami (v tem priložniku obravnavane kot razdelki) za registracijo.


S pritiskom na gumb [NEXT] preklapljate med razdelki.




### Praktičen primer delovanja sistema večfunkcijskih tipk

Primer: Vklapljanje/izklapljanje naključnega predvajanja med predvajanjem CD.

1. Na zaslonu prikažite funkcijo naključnega predvajanja.  
Če se na zaslonu ne izpiše "RDM", pritisnite gumb [NEXT] za preklapljanje med razdelki, dokler se na zaslonu nad gumbom [3] ne izpiše funkcija "RDM".
2. Vkllop/izkllop naključnega predvajanja.  
Pritisnite na gumb [3].  
Z vsakim pritiskom na gumb [3] pod funkcijo "RDM" na zaslonu vklopite/izklopite naključno predvajanje.



# Splošne funkcije



## Napajanje

### Vklapljanje napajanja

Pritisnite na gumb [SRC].



- Ko je napajanje vklopljeno, se <Varnostna šifra> (stran 38) na zaslonu prikaže kot "CODE ON" ali "CODE OFF".

### Izklapljanje napajanja

Pritisnite na gumb [SRC] za najmanj 1 sekundo.

## Izbiranje vira

Pritisnite na gumb [SRC].

Zahtevani vir	Prikaz
Sprejemnik	"TUNER"
CD	"Compact Disc"
Zunanji predvajalnik plošč (dodatna oprema)	"CD Changer"
Dodatni vnos	"AUX"
Dodatni vnos (dodatna oprema)	"AUX EXT"
Stanje pripravljenosti (samo v načinu Osvetlitev)	"STANDBY"



- Ta naprava samodejno izklopi vse napajanje po 20 minutah delovanja v načinu pripravljenosti in tako varčuje za akumulatorjem vozila. Čas do izklopa polnega napajanja (OFF) lahko nastavite v <Ura za nastavitve izklopa napajanja> (stran 44).

## Jakost zvoka

### Povečevanje jakosti

Zavrtnite gumb za jakost [VOL] v smeri urinega kazalca.

### Zmanjševanje jakosti

Zavrtnite gumb za jakost [VOL] v nasprotni smeri urinega kazalca.

## Slabilnik zvoka

Hitro zmanjševanje jakosti zvoka.

**Pritisnite na gumb [ATT].**

Slabilnik zvoka vklopite in izklopite s pritiskom na gumb.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "ATT".

## Avdio kontrola

### 1 Izberite vir za reguliranje nastavitve

**Pritisnite na gumb [SRC].**

### 2 Vstopite v način avdio kontrole

**Pritisnite vrtljivi gumb [VOL].**

### 3 Izberite avdio element za reguliranje nastavitve

**Pritisnite vrtljivi gumb [VOL].**

Z vsakim pritiskom vrtljivega gumba lahko preklapljate nastavljive elemente, kot je prikazano spodaj.

### 4 Regulirajte nastavev avdio elementa

**Obrnite vrtljivi gumb [VOL].**

Element za reguliranje nastavitve	Prikaz	Območje
Glasnost zadaj*1	"Rear Volume"	0 — 35
Raven globokotona*2,3	"Sub-W Level"	-15 — +15
Izenačevanje	"Balance"	Levo 15 — Desno 15
Dušilec zvoka*3	"Fader"	Zadaj 15 — Spredaj 15

*Zapustite način avdio kontrole (Način kontrole glasnosti)*



- \*1 Ta element lahko upravljate, ko je "2 ZONE" možnosti <Nastavev zvoka> (stran 12) nastavljen na "ON".
- \*2 Ta element lahko upravljate, ko je izbira zvočnika - globokotonec pod <Sistem upravljanja zvoka> (stran 14) nastavljen na karkoli drugega kot "None".
- \*3 Ta element lahko upravljate, ko je <Izhod za globokotona> (stran 11) nastavljeno na "SW ON".
- \*3 Ta element lahko upravljate, ko je "2 ZONE" možnosti <Nastavev zvoka> (stran 12) nastavljen na "OFF".

### 5 Zapustite način avdio kontrole

**Pritisnite katerikoli gumb.**

Pritisnite katerikoli gumb razen [VOL], [ANG] ali [ATT].

## Izhod za globokotona

Vklapljanje ali izklapljanje izhoda za globokotona.

**Za najmanj 2 sekundi pritisnite na [AM] na kontrolnem gumbu.**

Z vsakim pritiskom na gumb vklopljate in izklapljate izhod globokotona.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "SW ON".



- Ta element lahko upravljate, ko je izbira zvočnika - globokotonec pod <Sistem upravljanja zvoka> (stran 14) nastavljen na karkoli drugega kot "None".
- To funkcijo lahko nastavite, kadar je element "2 ZONE" možnosti <Nastavev zvoka> (stran 12) nastavljen na "OFF".

## Nastavitev zvoka

Nastavitev zvokovnega sistema, npr. izravnava jakosti zvoka in delovanja "Dual Zone".

### 1 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Pritisnite na gumb [SRC].

### 2 Vstopite v način za nastavitev zvoka

Pritisnite gumb [VOL] za vsaj 1 sekundo.

### 3 Izberite želeni element, ki ga želite prilagoditi

Pritisnite vrtljivi gumb [VOL].

Z vsakim pritiskom vrtljivega gumba lahko preklapljate nastavljive elemente, kot je prikazano spodaj.

### 4 Nastavite zvočni element

Obrnite vrtljivi gumb [VOL].

Element za reguliranje nastavitve	Prikaz	Območje
Izravnava jakosti	"Vol-Offset"	-8 — ±0
Sistem Dual Zone	"2 ZONE"	IZKLOP/VKLOP



- Izravnava jakosti: Jakost vsakega zvočnega vira lahko nastavite kot razliko od osnovne jakosti.
- Sistem Dual Zone
  - Glavni vir in pomožni vir (pomožni vhod) izvajata prednji kanal in zadnji kanal ločeno.
  - Kanal pomožnega vira se nastavi s sistemom <Nastavitev sistema Dual Zone> (stran 40).
  - Glavni vir izberete z gumbom [SRC].
  - Glasnost prednjega kanala nastavite z vrtljivim gumbom [VOL].
  - Glasnost zadnjega kanala nastavite z <Avdio kontrola> (stran 11).
  - Upravljanje avdia nima vpliva na pomožni vir.
- Dvoconski sistem (Dual Zone) lahko uporabljate s spodaj prikazanimi viri pomožnega vhoda.
  - Notranji dodatni vhod
- Sistem Dual Zone lahko uporabljate le, ko ste nastavili zadnji zvočnik na katerikoli drug način kot "None" pod <Sistem upravljanja zvoka> (stran 14).
- Ko je "2 ZONE" vklopljen, sta obe naslednji postavitvi prezrti.
  - <Upravljanje zvočnega polja> (stran 12)
  - <Sistem upravljanja zvoka> (stran 14)
  - <Upravljanje izenačevalnika> (stran 14)
  - <Upravljanje WOW> (stran 16)
  - <Upravljanje funkcije bypass> (stran 16)
- Sistem ODD D/A ne deluje, ko je možnost "2 ZONE" vklopljena.

### 5 Zapustite način za nastavitev zvoka

Pritisnite gumb [VOL] za vsaj 1 sekundo.

## Upravljanje zvočnega polja

### 1 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Pritisnite na gumb [SRC].

### 2 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [1] ne izpiše "S.F.C".

Preberite <Pombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

### 3 Vstopite v način za upravljanje zvočnega polja

Pritisnite na gumb [1] ("S.F.C").



- Ko je vklopljeno delovanje funkcije "2 ZONE" v <Nastavitev zvoka> (stran 12), ne morete izbrati "S.F.C".

### 4 Izberite element upravljanja zvočnega polja, ki ga boste prilagodili


Pritisnite na gumb [1] — [3] in [5].

Z vsakim pritiskom gumbov [1] — [3] in [5], preklapljate zvočne elemente, ki jih lahko prilagajate, med razponi v razdelkih tabel na naslednjih straneh.

Večfunkcijsko delovanje tipk		Element upravljanja zvočnega polja
[1] "XOver"	"HPF-F Fc"* "HPF-R Fc"* "LPF-SW Fc"*	Visokofrekvenčni filter spredaj Visokofrekvenčni filter zadaj Nizkofrekvenčni filter globokotonca
[2] "DTA"	"DTA-F SP" "DTA-R SP" "DTA-SW"	DTA - spredaj DTA - zadaj DTA - globokotonec
[3] "POS"	"Position"	Nastavitev položaja
[5] "Preset"	[1] "RCL" [2] "MEM"	Način priklica Pomnilnik



- \* Naslednje elemente za prilagoditev lahko izberete z gumbom [FM] ali [AM] za "XOver".



- "Preset": Nastavljeno vrednost upravljanja zvoka shranite tako, da izberete "MEM". Preberite razdelek <Shranjevanje v pomnilnik> (stran 17). Prikličete jo lahko tudi, če izberete "RCL". Preberite razdelek <Priklic pomnilnika> (stran 17).
- X'Over (Postavitev mreže za ločevanje spektra)  
Ločevalno frekvenco zvočnikov lahko nastavite ročno.
- DTA (Digital Time Alignment - digitalna poravnava časa)  
Ročno nastavite izhod zvoka s časovno nastavitvijo vsakega kanala.

## 5 Prilagodite element za upravljanje zvočnega polja

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Z vsakim premikom gumba preklopite nastavev, kakor je prikazano spodaj.

Element upravljanja zvočnega polja	Območje
Visokofrekvenčni filter – sredina, spredaj/	Skozi/30 — 100/120/
Visokofrekvenčni filter – sredina, zadaj* <sup>2</sup>	150/180/220/250 (Hz)
Nagib visokofrekvenčnega filtra zadaj/	-12/-18/-24 dB/oct
Nagib visokofrekvenčnega filtra zadaj* <sup>2</sup> /	
Nagib nizkofrekvenčnega filtra globokotona* <sup>1</sup>	
Nizkofrekvenčni filter globokotona - zadaj* <sup>1</sup>	30 — 100/120/150/180/220/250 (Hz)/Skozi
Faza nizkofrekvenčnega filtra globokotona* <sup>1</sup>	Nazaj/Običajno
DTA – spredaj/DTA – zadaj* <sup>2</sup>	0 — 610 (cm)
DTA – globokotonec* <sup>1</sup>	
Nastavev položaja	Spredaj-L/ Spredaj-D/ Spredaj/VSE



- Če je "2\_ZONE" možnosti <Nastavev zvoka> (stran 12) nastavljena na "ON", se ignorira vsaka od naslednjih nastavev.
  - "XOver"
  - "DTA"
  - "Preset"
- \*<sup>1</sup> Ta element lahko upravljate, ko je <Izhod za globokotona> (stran 11) nastavljen na "SW ON".
- \*<sup>1</sup> Ta element lahko upravljate, ko je Izbrina zvočnika - globokotonec pod <Sistem upravljanja zvoka> (stran 14) nastavljen na karkoli drugega kot "None".
- \*<sup>2</sup> Ta element lahko nadzirate, ko je izbrani zadnji zvočnik <Sistem upravljanja zvoka> (stran 14) nastavljen na karkoli drugega razen "None".

## 6 Zapustite način za upravljanje zvočnega polja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").

## Sistem upravljanja zvoka

**1 Izberite vir za reguliranje nastavitve**  
Pritisnite na gumb [SRC].

**2 Izberite del s funkcijsko tipko**  
Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] ne izpiše "S.M.S".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

**3 Vstopite v način za upravljanje zvoka**  
Pritisnite na gumb [2] ("S.M.S").



- Ko je vklopljeno delovanje funkcije "2 ZONE" v <Nastavitev zvoka> (stran 12), ne morete izbrati "S.M.S".

**4 Izberite element za upravljanje zvoka, ki ga boste prilagodili**  
Pritisnite na gumb [1] — [5].

Večfunkcijsko delovanje tipk	Element za upravljanje zvoka
[1] "CABIN"	Nastavitev v voznikovi kabini
[2] "F"	Izbira zvočnika spredaj
[3] "R"	Izbira zvočnika zadaj
[4] "SW"	Izbira zvočnika - globokotonec
[5] "Preset"	[1] "RCL" Način priklica [2] "MEM" Pomnilnik



- "Preset": Prilagojeno vrednost upravljanja zvočnega sistema lahko shranite tako, da izberete "MEM". Preberite razdelek <Shranjevanje v pomnilnik> (stran 17). Prikličete jo lahko tudi, če izberete "RCL". Preberite razdelek <Priklic pomnilnika> (stran 17).

**5 Prilagodite element za upravljanje zvoka**  
Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Z vsakim premikom gumba preklopite nastavitev, kakor je prikazano spodaj.

Element za upravljanje zvoka	Območje
Nastavitev v voznikovi kabini	IZKLOP/ kompaktni/ limuzina/ kombinirano vozilo1/ kombinirano vozilo2/ mini enoprostorec1/ mini enoprostorec2/ terensko vozilo (SUV)/ potniški kombi
Izbira zvočnika spredaj	16 cm/ 17 cm/ 18 cm/ 4x6/ 5x7/ 6x8/ 6x9/ 7x10/ O.E.M./ 10 cm/ 13 cm
Izbira zvočnika zadaj	16 cm/ 17 cm/ 18 cm/ 4x6/ 5x7/ 6x8/ 6x9/ 7x10/ Nič/ O.E.M./ 10 cm/ 13 cm
Izbira zvočnika - globokotonec	25cm/ 30cm/ 38cm več/ Nič/ 16cm/ 20cm

**6 Zapustite način za upravljanje zvoka**  
Pritisnite na gumb [6] ("RTN").

## Upravljanje izenačevalnika

**1 Izberite vir za reguliranje nastavitve**  
Pritisnite na gumb [SRC].

**2 Izberite del s funkcijsko tipko**  
Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [3] ne izpiše "EQ".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

**3 Vstopite v način upravljanja izenačevalnika**  
Pritisnite na gumb [3] ("EQ").



- Ko je vklopljeno delovanje funkcije "2 ZONE" pod <Nastavitev zvoka> (stran 12), ne morete izbrati "EQ".

**4 Izberite element za upravljanje izenačevalnika, ki ga boste prilagodili**  
Pritisnite na gumb [1] — [3]/[5].

Večfunkcijsko delovanje tipk	Element upravljanja izenačevalnika
[1] "SYS.Q"	Nastavitev sistema Q
[2] "F"	Nastavitev izenačevalnika spredaj
[3] "R"	Nastavitev izenačevalnika zadaj
[5] "Preset"	[1] "RCL" Način priklica [2] "MEM" Pomnilnik



- "Preset": Prilagojeno vrednost upravljanja izenačevalnika shranite tako, da izberete "MEM". Preberite razdelek <Shranjevanje v pomnilnik> (stran 17). Priključite jo lahko tudi, če izberete "RCL". Preberite razdelek <Priključ pomnilnika> (stran 17).

## 5 Prilagodite element za upravljanje izenačevalnika

### Nastavitev sistema Q (tip zvoka)

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Z vsakim premikom gumba preklopite nastavev, kakor je prikazano spodaj.

Nastavitev zvoka	Prikaz
Uporabniški pomnilnik	"USER"
Naravno	"NATURAL"
Rock	"ROCK"
Pop glasba	"POPS"
Rahel dvig tonskega območja	"EASY"
Lestvica uspešnic	"TOP 40"
Jazz	"JAZZ"



- Uporabniški pomnilnik:  
Vrednosti, nastavljen pod <Avdio kontrola> (stran 11).
- Vsako nastavitveno vrednost spreminjate pod <Sistem upravljanja zvoka> (stran 14).  
Najprej z nastavitvijo za zvočnike izberite tip zvočnikov.

### Nastavitev izenačevalnika spredaj/

### Nastavitev izenačevalnika zadaj

#### 1 Izberite frekvenčno območje, ki ga želite prilagoditi.

Pritisnite na gumb [2] ("F") ali [3] ("R").

Z vsakim pritiskom na gumb preklapljate med pasovnimi območji "Band 1" in "Band 4."

#### 2 Izberite elemente za izenačevalnik, ki jih želite prilagoditi.

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Z vsakim pritiskom na gumb se zamenja element, ki ga lahko spremenite, in sicer po vrstnem redu v spodnji tabeli.

## 3 Prilagodite izenačevalnik.

Potisne gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Z vsakim premikom gumba preklopite nastavev, kakor je prikazano spodaj.

Element za reguliranje nastavitve izenačevalnika	Območje
Izenačevalnik frekvenca spredaj/ Izenačevalnik frekvenca zadaj	Upošteвайте naslednje.
Izenačevalnik nivo spredaj/ Izenačevalnik nivo zadaj	-9 — +9
Izenačevalnik kakovost spredaj/ Izenačevalnik kakovost zadaj	0,25/ 0,50/ 1,00/ 2,00



- Frekvenca, ki jo lahko izberete na vsakem od pasov, je prikazana spodaj.

Pasovno območje	Frekvenca
Pasovno območje1	60/ 80/ 100/ 120/ 160/ 200 Hz
Pasovno območje2	250/ 315/ 400/ 500/ 630/ 800/ 1k Hz
Pasovno območje3	1,25/ 1,6/ 2/ 2,5/ 3,15/ 4 kHz
Pasovno območje4	5/ 6,3/ 8/ 10/ 12,5/ 16 kHz



- Za najboljši zvok najprej določite nastavev kabine in parametre izbire zvočnikov sprednji/zadnji z možnostjo <Sistem upravljanja zvoka> (stran 14).

## 6 Zapustite način za upravljanje izenačevalnika

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").

## Upravljanje WOW

**1 Izberite vir za reguliranje nastavitve**  
Pritisnite na gumb [SRC].

**2 Izberite del s funkcijsko tipko**  
Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [4] ne izpiše "WOW".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

**3 Vstopite v način za upravljanje funkcije WOW**

Pritisnite na gumb [4] ("WOW").



- Ko je vklopljeno delovanje funkcije "2 ZONE" v <Nastavitev zvoka> (stran 12), ne morete izbrati "WOW".

**4 Izberite element za upravljanje WOW, ki ga boste prilagodili**

Pritisnite na gumb [1] — [5].

Večfunkcijsko delovanje tipk	Element za upravljanje WOW
[1] "EFFECT"	Učinek
[2] "FOCUS"	FOCUS
[3] "TB_F"	TruBass spredaj
[4] "TB_R"	TruBass zadaj
[5] "SRS 3D"	SRS 3D

**5 Prilagodite element za upravljanje WOW**

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Z vsakim premikom gumba preklopite nastavitve, kakor je prikazano spodaj.

Element za upravljanje WOW	Območje
Učinek	Srednji/Visok/Uporabnik/ Skozi/Nizek
FOCUS	IZKLOP/1 — 9
TruBass spredaj	IZKLOP/1 — 4
TruBass zadaj	IZKLOP/1 — 4
SRS 3D	IZKLOP/1 — 4



- WOW: Delovanje TruBass, FOCUS in SRS 3D je nastavljeno na spodaj prikazane vrednosti.

WOW	TruBass	FOCUS	SRS 3D
Visok	4	8	4
Srednji	3	6	2
Nizek	2	3	1

- FOCUS: Nastavi navpični položaj prednjega zvočnika in zvočno podobo z navidezno nastavitvijo.
- TruBass: Poudari učinek nizkih tonov predvajanih posnetkov.
- SRS 3D: Ustvari naravno 3D zvočno polje.
- SRS 3D ni mogoče nastaviti, ko je zvočni vir nastavljen na sprejemnik.

**6 Zapustite način za upravljanje funkcije WOW**

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").



- Najboljši zvok dobite tako, da najprej nastavite izbiro zvočnika.

## Upravljanje funkcije bypass

Sistem DSP (digitalni procesor signala) lahko začasno obidete s to funkcijo.

**1 Izberite vir za reguliranje nastavitve**  
Pritisnite na gumb [SRC].

**2 Izberite del s funkcijsko tipko**  
Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [5] ne izpiše "On Off".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

**3 Vstopite v način za upravljanje funkcije bypass**

Pritisnite na gumb [5] ("On Off").



- Ko je vklopljeno delovanje funkcije "2 ZONE" v <Nastavitev zvoka> (stran 12), ne morete izbrati "On Off".

**4 Nastavitev funkcije bypass**

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

"Bypass": Ni učinka DSP.

"Through": DSP deluje.



- Ko se delovanje za 3 sekunde prekine, se način Upravljanje funkcije bypass zapre.
- Kadar delovanje nastavite na "Bypass", sistema DSP ni mogoče prilagajati.
- Ko je sistem ODD D/A nastavljen na "Bypass", ne deluje.

## **Shranjevanje v pomnilnik**

---

Vrednosti Nadzor polja je mogoče shraniti v pomnilniku.

### **1 Prilagodite element, ki ga želite shraniti v pomnilnik**

Preberite razdelke <Upravljanje zvočnega polja> (stran 12), <Sistem upravljanja zvoka> (stran 14) in <Upravljanje izenačevalnika> (stran 14) ter prilagodite element, ki ga želite shraniti v pomnilnik.

### **2 Izberite element s prednastavitvijo**

Pritisnite na gumb [5] ("Preset").

### **3 Vstopite v način shranjevanja v pomnilnik**

Pritisnite na gumb [2] ("MEM").

### **4 Vnesite v pomnilnik**

Pritisnite na gumb [1] ("MEM.1")/ [2] ("MEM.2") za najmanj 2 sekundi.

### **5 Zapustite način za shranjevanje v pomnilnik**

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").



- "MEM.1": Ko pritisnete gumb za ponastavitev, bodo imeli vsi viri tisto vrednost nastavitve, ki je bila registrirana.
- Naslednjih elementov ni mogoče registrirati.  
Nastavitev sistema Q, Nastavitev položaja

## **Priklic pomnilnika**

---

V načinu za uporabo pomnilnika prikličite vrednost v pomnilniku.

### **1 Izberite vir za reguliranje nastavitve**

Pritisnite na gumb [SRC].

### **2 Izberite funkcijo tipke.**

Pritisnite na gumb [1] ("S.F.C")/ [2] ("S.M.S")/ [3] ("EQ").

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

### **3 Izberite element s prednastavitvijo**

Pritisnite na gumb [5] ("Preset").

### **4 Vstopite v način za priklic**

Pritisnite na gumb [1] ("RCL").

### **5 Izberite element za priklic**

Pritisnite na gumb [1] ("RCL 1")/ [2] ("RCL 2") za najmanj 2 sekundi.

"RCL 1": Prikličite vrednost, vneseno v "MEM.1" s funkcijo <Shranjevanje v pomnilnik> (stran 17).

"RCL 2": Prikličite vrednost, vneseno v "MEM.2" s funkcijo <Shranjevanje v pomnilnik> (stran 17).

### **6 Zapustite način za priklic iz pomnilnika**

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").


### **Prednja plošča - varovalo pred krajo**

Prednjo ploščo naprave lahko snamete in odnesete s seboj ter tako pripomorete k preprečitvi morebitne kraje.

#### **Odstranjevanje prednje plošče**

**Pritisnite na gumb za sprostitvev (Release).**


Prednja plošča je odklenjena in jo lahko snamete.



- Prednja plošča je sestavni del precizne opreme in jo sunki ali pretresi lahko poškodujejo.
- Odstranjeno prednjo ploščo hranite v za to namenjeni škatlici.
- Prednje ploščice (in njene škatlice) ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, pretirani vročini in vlagi. Prav tako je ne puščajte, kjer je zelo prašno ali bi jo lahko polili z vodo.


#### **Ponovno nameščanje prednje plošče**

**1 Poravnajte gred na napravi v vboklino na prednji plošči.**



**2 Potiskajte prednjo ploščo navznoter, dokler se ne vpane.**

Prednja plošča je vpeta na svoje mesto in napravo lahko znova uporabljate.



### **Reguliranje nagiba prednje plošče**

**Pritisnite na gumb [ANG] za najmanj 1 sekundo.**



- Ne pritisčajte premočno na prednjo ploščo. S tem jo lahko poškodujete.

### **TEL Mute**

Avdio sistem samodejno potihne ob sprejemu telefonskega klica.

#### **Ob sprejemu telefonskega klica**

Se na zaslonu prikaže "CALL".

Avdio sistem med pogovorom miruje.

#### **Poslušanje zvočnih naprav med telefoniranjem**

**Pritisnite na gumb [SRC].**

"CALL" izgine z zaslona in avdio sistem se znova vklopi.

#### **Ko je pogovora konec**

**Odložite telefon.**

"CALL" izgine z zaslona in avdio sistem se znova vklopi.



- Za funkcijo TEL Mute morate na telefon priključiti žico MUTE z dodatno opremo v prosti prodaji. Glejte <Povezovanje kablov s priključnimi točkami> (stran 50).

## Preklapljanje načina zaslonskega prikaza

Preklapljanje načina prikaza na zaslonu.

### 1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [6] ne izpiše "DISP".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

### 2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("DISP").





### 3 Izberite način zaslonskega prikaza

Pritisnite na gumb [1] ("MODE").

### 4 Izberite vrsto zaslona

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Z vsakim potiskom gumba se način zaslonskega prikaza preklopi, kakor je prikazano spodaj.

Način zaslonskega prikaza	Prikaz
"Display Type A"	
"Display Type B"	
"Display Type C"	
"Display Type D"	

- ① Grafični del zaslonskega prikaza
- ② Del zaslona s prikazom besedila
- ③ Del zaslona z ikonami
- ④ Zgoraj - prikaz besedila
- ⑤ Srednji del besedila prikazovalnika
- ⑥ Spodaj - prikaz besedila
- ⑦ Del prikazovalnika za ikono vira
- ⑧ Zaslonski prikaz elementa funkcije

### 5 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").



- Element funkcije ni prikazan, če zaslonski prikaz ne ustreza tipu "Display Type D". Kadar izberete tip zaslonskega prikaza, ki ni "Display Type D", pritisnite gumb [1] od [6] ali [NEXT]. Element funkcije se bo na zaslonu prikazal v približno 5 sekundah.
- Na zaslonu se prikaže indikator, kadar je tip zaslonskega prikaza nastavljen na "Display Type C" ali "Display Type D".
- Informacije lahko preklapljate glede na tip zaslonskega prikaza. Načini, kako preklapljati glede na zaslonski prikaz, so pojasnjeni na strani s tabelo.

Vrsta prikaza	A	B	C	D
Grafika ①	20	20	—	—
besedilni ②	—	21	—	—
zgornji ④	—	—	22	22
sredina ⑤	—	—	23	—
spodnji ⑥	—	—	23	23

Prikaz tipa A/ Prikaz tipa B

## Preklop prikaza grafičnega dela

Spreminjanje grafičnega prikaza.

### 1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [6] ne izpiše "DISP".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

### 2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("DISP").

### 3 Izberite način zaslonskega prikaza

Pritisnite na gumb [1] ("MODE").

### 4 Izberite vrsto zaslona

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Izberite zaslonski prikaz "Display Type A"/ "Display Type B".

### 5 Izberite način grafičnega prikaza

Pritisnite na gumb [3] ("Graph").

### 6 Izberite del prikazovalnika z grafiko

Potisnite kontrolni gumb v smeri [◀◀] oziroma [▶▶].

Z vsakim pritiskom na gumb se grafični prikaz preklopi med prikazi v spodnji tabeli.

#### Grafični prikaz

Film 1

Film 2

Film 3

\*V napravo preneseni film

Slika za ozadje in \*Preneseno ozadje



- \* Za prenos filma in prenos ozadja glejte <Prenašanje slikovnega gradiva> (stran 45).

### 7 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").



- Nastavitev te funkcije je na voljo, ko je za zaslonski način prikaza izbran "Display Type A"/ "Display Type B".

Prikaz tipa A/ Prikaz tipa B

## Izbiranje slike za ozadje

Izberite sliko za ozadje, ki jo želite na zaslonu, ko je tip zaslonskega prikaza nastavljen na "Display Type A"/ "Display Type B".

### 1 Izberite zaslonski prikaz slike za ozadje

Preberite razdelek <Preklop prikaza grafičnega dela> (stran 20).

### 2 Izberite sliko za ozadje

#### Prikaz ozadij enega za drugim

Pritisnite gumb za upravljanje.

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite in izklopite ozadje zaslona.

Ko je vklopljeno, se na zaslonu izpiše "SCAN".

Ko je vklopljeno, se na zaslonu vsakih nekaj sekund pokaže slika za ozadje.

#### Ročno izbiranje slike za ozadje

##### 1 Izklopite pregledovanje slik za ozadje.

Pritisnite gumb za upravljanje.

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite in izklopite ozadje zaslona.

##### 2 Izberite sliko za ozadje.

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Z vsakim pritiskom na gumb spreminjate ozadje.

### 3 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").

## Prikaz tipa B

### Izbira besedila za prikaz

Izbira zaslonskega prikaza besedila.

#### 1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [6] ne izpiše "DISP".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

#### 2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("DISP").

#### 3 Izberite način zaslonskega prikaza

Pritisnite na gumb [1] ("MODE").

#### 4 Izberite vrsto zaslona

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Izberite zaslonski prikaz "Display Type B".

#### 5 Vstopite v način za izbiranje besedila

Pritisnite na gumb [2] ("TEXT").

#### 6 Izberite besedilo

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

### Vir: Sprejemnik

Informacije	Prikaz
Ime programske storitve (FM)	"Frequency/PS"*
Radio tekst ali ime programske storitve (FM)	"Radio Text"*
Frekvenca (MW, LW)	"Frequency"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"

### Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Informacije	Prikaz
Naslov plošče	"Disc Title"*
Naslov posnetka	"Track Title"*
Številka posnetka & trajanje predvajanja	"P-Time"
Ime plošče	"DNPS"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"

### Vir: Zvočna datoteka

Informacije	Prikaz
Naslov skladbe in ime izvajalca	"Title/Artist"*
Ime albuma in ime izvajalca	"Album/Artist"*
Ime mape	"Folder Name"
Ime datoteke	"File Name"
Trajanje predvajanja in številka datoteke	"P-Time"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"

### V stanju pripravljenosti/ Dodatni vhodni vir

Informacije	Prikaz
Ime vira	"Source Name"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"

### 7 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").



- \* Če vsebine informacij ni mogoče prikazati, sta prikazana čas predvajanja ali frekvenca.
- Kadar je priključena naprava LX-AMP, se na zaslonu izpiše element nastavitve za LX-AMP.
- Številka posnetka avdio datoteke prikazuje zadnje 3 številke, če presega 1000 pesmi.

# Splošne funkcije

Prikaz tipa C/ Prikaz tipa D

## Preklapljanje besedilnega načina zaslonskega prikaza

Preklapljanje zaslonskega prikaza besedila.

### 1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [6] ne izpiše "DISP".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

### 2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("DISP").

### 3 Izberite način zaslonskega prikaza

Pritisnite na gumb [1] ("MODE").

### 4 Izberite vrsto zaslona

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Izberite zaslonski prikaz "Display Type C"/"Display Type D".

### 5 Vstopite v način za izbiranje besedila

Pritisnite na gumb [2] ("TEXT").

### 6 Izberite del prikazovalnika z besedilom

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Kazalec (▶) se pomakne na izbrani del prikazovalnika z besedilom.

#### Izberite besedilo

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

V opisu v tabeli poiščite podatke za nastavitve elementov.

### 7 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").



- Informacije, prikazane v zgornjem delu prikazovalnika z besedilom, srednjem delu in spodnjem delu lahko preklopite, ko je izbrana možnost "Display Type C".
- Informacije, prikazane v zgornjem delu prikazovalnika z besedilom in spodnjem delu lahko preklopite, ko je izbrana možnost "Display Type D".
- Istih informacij ne morete prikazati na zgornjem delu prikazovalnika z besedilom, srednjem delu in spodnjem delu. Toda na praznem prikazovalniku imate več izbir.

- Številka posnetka avdio datoteke prikazuje zadnje 3 številke, če presega 1000 pesmi.
- Kadar je priključena naprava LX-AMP, se na zaslonu izpiše element nastavitve za LX-AMP.

## Zaslonski prikaz besedila na zgornjem delu zaslona

### Vir: Sprejemnik

Informacije	Prikaz
Ime programske storitve (FM)	"Frequency/PS"*
Radio tekst ali ime programske storitve (FM)	"Radio Text"*
Frekvenca (MW, LW)	"Frequency"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"

### Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Informacije	Prikaz
Naslov plošče	"Disc Title"*
Naslov posnetka	"Track Title"*
Številka posnetka & trajanje predvajanja	"P-Time"
Ime plošče	"DNPS"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"

### Vir: Zvočna datoteka

Informacije	Prikaz
Naslov skladbe in ime izvajalca	"Title/Artist"*
Ime albuma in ime izvajalca	"Album/Artist"*
Ime mape	"Folder Name"
Ime datoteke	"File Name"
Trajanje predvajanja in številka datoteke	"P-Time"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"

## V stanju pripravljenosti/ Dodatni vhodni vir

Informacije	Prikaz
Ime vira	"Source Name"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"



- \* Če vsebine informacij ni mogoče prikazati, sta prikazana čas predvajanja ali frekvenca.

## Prikaz besedila v srednjem delu besedilnega prikazovalnika

### Vir: Sprejemnik

Informacije	Prikaz
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Radijsko besedilo (FM)	"Radio Text"*

### Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Informacije	Prikaz
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov plošče	"Disc Title"*
Naslov posnetka	"Track Title"*
Ime plošče	"DNPS"

### Vir: Zvočna datoteka

Informacije	Prikaz
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov skladbe in ime izvajalca	"Title/Artist"*
Ime albuma in ime izvajalca	"Album/Artist"*
Ime mape	"Folder Name"
Ime datoteke	"File Name"

### V stanju pripravljenosti/ Dodatni vhodni vir

Informacije	Prikaz
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"



- \* Kadar na zaslonu ne bo mogoče prikazati informacij o vsebini, bo prikazan logotip Kenwood.

## Zaslonski prikaz besedila na spodnjem delu zaslona

### Vir: Sprejemnik

Informacije	Prikaz
Indikator	"Status"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Radijsko besedilo (FM)	"Radio Text"*

### Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Informacije	Prikaz
Indikator	"Status"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov plošče	"Disc Title"*
Naslov posnetka	"Track Title"*
Ime plošče	"DNPS"

### Vir: Zvočna datoteka

Informacije	Prikaz
Indikator	"Status"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"
Naslov skladbe in ime izvajalca	"Title/Artist"*
Ime albuma in ime izvajalca	"Album/Artist"*
Ime mape	"Folder Name"
Ime datoteke	"File Name"

### V stanju pripravljenosti/ Dodatni vhodni vir

Informacije	Prikaz
Indikator	"Status"
Ura	"Clock"
Datum	"Date"
Prazno	"Blank"



- \* Kadar na zaslonu ni mogoče prikazati informacij o vsebini, je viden indikator.

Prikaz tipa B/ Prikaz tipa C/ Prikaz tipa D

### Izberite barvo pisave

Izbiranje barve pisave na zaslonu.

#### 1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [6] ne izpiše "DISP".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

#### 2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("DISP").

#### 3 Izberite način zaslonskega prikaza

Pritisnite na gumb [1] ("MODE").

#### 4 Izberite vrsto zaslona

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Izberite zaslonski prikaz "Display Type B"/ "Display Type C"/ "Display Type D".

#### 5 Vstopite v način za izbiranje barve pisave

Pritisnite na gumb [4] ("COLOR").

#### 6 Izberite del prikazovalnika z besedilom

Izberite vrstico (samo Prikaz tipa C/ Prikaz tipa D)

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Kazalec (➡) se pomakne na izbrani del prikazovalnika z besedilom.

#### Izberite barvo pisave

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

#### 7 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").



- Ko izberete prikaz tipa B, izberite razločno barvo pisave.
- Nastavite lahko element "Status" prikaza tipa C/D; to pa ne spremeni dejanske barve prikaza.
- To funkcijo lahko nastavite za vsako vrsto prikaza.

### Preklapljanje zunanjšega zaslona

Preklapljanje zaslonskega prikaza na zunanjem zaslonu priključeno.

#### 1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [6] ne izpiše "DISP".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

#### 2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("DISP").

#### 3 Vstopite v način za izbiranje zunanjšega prikaza

Pritisnite na gumb [5] ("OUT").

Se na zaslonu prikaže "OEM DISP".

#### 4 Izberite zaslonski prikaz


Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Z vsakim pritiskom na gumb se prikaz preklopi.

#### 5 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6] ("RTN").

# Funkcije radijskega sprejemnika



## Iskanje postaj

Izbiranje postaje.

### 1 Izberite vir za radijski sprejem

Potisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "TUNER".

### 2 Izberite pasovno območje

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Z vsakim potiskom gumba na [FM] preklapljate med frekvenčnimi območji FM1, FM2 in FM3.

### 3 Iščite po območju navzgor ali navzdol

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].



- Med sprejemanjem stereo postaj je vklopljen indikator "ST".

*Funkcija daljinskega upravljanja*

## Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem

Vnašanje frekvence in nastavitve postaj.

### 1 Izberite pasovno območje

Potisnite na gumb [FM] ali [AM].

### 2 Vstopite v način neposrednega dostopanja v iskanje postaj

Potisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem upravljalniku.

Se na zaslonu prikaže "----".

### 3 Vnesite frekvenco

Potisnite na številčne gumba daljinskega upravljalnika.

Primer:

Zelena frekvenca	Pritisnite na gumb
92,1 MHz (FM)	[0], [9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[0], [8], [1], [0]

### Preključitev neposrednega dostopa iskanja postaj

Potisnite na gumb [DIRECT] na daljinskem upravljalniku.

## **Pomnilnik prednastavljenih postaj**

---

Vnašanje postaje v pomnilnik.

### **1 Izberite pasovno območje**

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

### **2 Izberite frekvenco za vnos v pomnilnik**

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

### **3 Izberite del s funkcijsko tipko**

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite gumb, dokler se nad gumbi [1] do [6] ne prikaže "[1]" — "[6]".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

### **4 Vnesite frekvenco v pomnilnik** Pritisnite na zeleni gumb [1] — [6] za najmanj 2 sekundi.

Prednastavljena številka na zaslonu 1 x utripje.

Na vsakem pasovnem območju lahko z vsakim gumbom od [1] — [6] shranite v pomnilnik 1 postajo.

## **Samodejno shranjevanje v pomnilnik**

---

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v pomnilnik.

### **1 Izberite pasovno območje za samodejno shranjevanje v pomnilnik**

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

### **2 Odprite samodejno shranjevanje v pomnilnik**

Pritisnite na gumb [AME] za najmanj 2 sekundi.

Ko shranite v pomnilnik 6 postaj, ki jih je mogoče sprejemati, se samodejno shranjevanje v pomnilnik zapre.



- Ko je vklopljeno delovanje <AF (Alternative Frequency)> (stran 42), se v pomnilnik shranjujejo samo postaje RDS.

- Ko je samodejno shranjevanje v pomnilnik v pasovnem območju FM2 končano, se postaje RDS, ki ste jih prednastavili v pasovnem območju FM1, ne shranijo v pomnilnik.

Prav tako se, ko je končano shranjevanje v pasovnem območju FM3, postaje RDS, ki ste jih prednastavili v pasovnih območjih FM1 ali FM2, ne shranijo v pomnilnik.

## **Prednastavljeno iskanje postaj**

---

Priklic postaj iz pomnilnika.

### **1 Izberite pasovno območje**

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

### **2 Izberite del s funkcijsko tipko**


Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite gumb, dokler se nad gumbi [1] do [6] ne prikaže "[1]" — "[6]".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

### **3 Prikličite postajo**

Pritisnite na zeleni gumb [1] — [6].



## Informacije o prometu

Samodejno preklapljanje na informacije o prometu, ko se začne oddajanje prometnih obvestil, čeprav tedaj ne poslušate radia.

### Pritisnite na gumb [TI].

Z vsakim pritiskom na gumb informacije o prometu vklopite ali izklopite.

Ko se začnejo prometna obvestila, se na zaslonu prikaže "Traffic INFO" in sprejem se preklopi na informacije o prometu.



- Med sprejemanjem AM postaje, ko je vklopljeno delovanje informacij o prometu, se sprejem preklopi na FM postajo.
- Med sprejemanjem informacij o prometu se prilagojena zvočna jakost samodejno shrani v pomnilnik, in ko se sprejem naslednjič preklopi na informacije o prometu, se shranjena jakost povrne.

### Sprejemanje drugih postaj s prometnimi informacijami

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].



- Informacije o prometu lahko preklapljate, kadar je vključeni vir sprejemnik. Med sprejemanjem obvestil o prometu pa informacij o prometu ne morete preklapljati, če obvestila prejimate iz kakega drugega vira, ne iz sprejemnika.

## Pomikanje po radio tekstu

Pomikanje po radio tekstu na zaslonu.

**Za najmanj 2 sekundi pritisnite na [FM] na kontrolnem gumbu.**



- Ko je <Nadzor osvetlitve zaslona> (stran 40) ugasnjen, zaslon med pomikanjem lahko počrni.

## PTY (Program Type - Vrsta programa)

Izbiranje vrst programa in iskanje postaje.

### 1 Vstopite v način PTY

Pritisnite gumb za upravljanje.

Se na zaslonu prikaže "PTY Select".



- Te funkcije ne morete uporabljati med prometnimi obvestili ali med sprejemanjem AM.

### 2 Izberite vrsto programa

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

S potiskanjem gumba preklapljate vrste programa, kakor je prikazano spodaj.

No.	Vrsta programa	Prikaz
1.	Govor	"All Speech"
2.	Glasba	"All Music"
3.	Novice	"News"
4.	Aktualni dogodki	"Current Affairs"
5.	Informacije	"Information"
6.	Šport	"Sport"
7.	Izobraževanje	"Education"
8.	Dramatika	"Drama"
9.	Kultura	"Cultures"
10.	Znanost	"Science"
11.	Različno	"Varied Speech"
12.	Pop glasba	"Pop Music"
13.	Rock glasba	"Rock Music"
14.	Lahka glasba za poslušanje	"Easy Listening M"
15.	Lahka klasika	"Light Classic M"
16.	Resna klasika	"Serious Classics"
17.	Druga glasba	"Other Music"
18.	Vreme	"Weather & Metr"
19.	Finance	"Finance"
20.	Otroški programi	"Children's Prog"
21.	Družabni dogodki	"Social Affairs"
22.	Verske oddaje	"Religion"
23.	Kontaktne oddaje	"Phone In"
24.	Potovanja	"Travel & Touring"
25.	Razvedrilo	"Leisure & Hobby"
26.	Jazz glasba	"Jazz Music"
27.	Country glasba	"Country Music"
28.	Narodna glasba	"National Music"
29.	Zimzelene	"Oldies Music"
30.	Ljudska glasba	"Folk Music"
31.	Dokumentarne oddaje	"Documentary"



- Govorne in glasbene programe sestavljajo spodaj prikazane vrste programov.  
Glasba: Št.12 — 17, 26 — 30  
Govor: Št.3 — 11, 18 — 25, 31
- Vrste programa lahko z gumbi [1] — [6] shranite v pomnilnik in jih hitro priključete. Preberite <Prednastavitev vrste programa> (stran 28).
- Jezik na zaslonu lahko spremenite. Preberite <Spreminjanje jezika za funkcijo PTY> (stran 29).

### 3 Poiščite postajo z izbrano vrsto programa

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Ko želite iskati druge postaje, znova potisnite [◀◀] ali [▶▶] gumba za upravljanje.



- Če izbrane vrste programa ni mogoče najti, se na zaslonu prikaže "NO PTY". Izberite drugo vrsto programa.

### 4 Zapustite način PTY

Pritisnite gumb za upravljanje.

## Prednastavitev vrste programa

Shranjevanje vrste programa v pomnilnik z gumbom za prednastavitev in hiter priključ.

### Prednastavitev vrste programa

#### 1 Izberite vrsto programa, ki ga želite prednastaviti

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 28).

#### 2 Prednastavite vrsto programa

Pritisnite na zeleni gumb [1] — [6] za najmanj 2 sekundi.

### Priključ prednastavljene vrste programa

#### 1 Vstopite v način PTY

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 28).

#### 2 Priključite vrsto programa

Pritisnite na zeleni gumb [1] — [6].

## **Spreminjanje jezika za funkcijo PTY**

Izbiranje jezika za zaslonski prikaz vrste programa.

### **1 Vstopite v način PTY**

Preberite <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 28).

### **2 Vstopite v način za spreminjanje jezika Pritisnite na gumb [TI].**

### **3 Izbiranje jezika**


**Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].**

Z vsakim pritiskom gumba preklapljate jezik na zaslonu, kakor je prikazano spodaj.

<b>Jezik</b>	<b>Prikaz</b>
Angleško	"English"
Špansko	"Spanish"
Francosko	"French"
Nizozemsko	"Dutch"
Norveško	"Norwegian"
Portugalsko	"Portuguese"
Švedsko	"Swedish"
Nemško	"German"

### **4 Zapustite način za spreminjanje jezika Pritisnite na gumb [TI].**

# CD/Zvočna datoteka/Funkcije upravljanja zunanje



## Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek

### Ko v napravi ni plošče

- 1 Odprite prednjo ploščo  
Pritisnite na gumb [▲].
- 2 Vstavite ploščo.



- Ko se prednja ploščica drsno odpre, utegne zadeti ob prestavno ročico ali kaj drugega. Če se zgodi to, upoštevajte varnost in premaknite prestavno ročico oziroma ustrezno ukrepajte, in šele nato nadaljujte z upravljanjem naprave.
- Vstavite disk vodoravno v režo. Če vstavljate disk in ga potiskate navzdol, ga lahko opraskate.



- Obvestilo pri izbiranju map lahko prekličete s funkcijo <Glasovna oznaka> (stran 46) med predvajanjem ACDrive.
- Ko je ploščica vstavljena, se vklopi indikator "IN".

### Ko je ploščica vstavljena

- Pritisnite na gumb [SRC].  
Izberite zaslonski prikaz "Compact Disc".

### Premor in predvajanje

- Pritisnite gumb za upravljanje.  
Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje.

### Izvrzite ploščo

- 1 Izvrzite ploščo  
Pritisnite na gumb [▲].
- 2 Vrnite prednjo ploščo v prvotni položaj  
Pritisnite na gumb [▲].

## Predvajanje zunanjih plošč

Predvajanje plošč, nastavljeno v poljubnem dodatnem predvajalniku plošč, priključenem na to napravo.

**Pritisnite na gumb [SRC].**

Izberite zaslonski prikaz za želeni predvajalnik plošč.

**Primeri zaslonskega prikaza:**

Prikaz	Predvajalnik plošč
"CD Changer"	CD izmenjevalnik
"MD Changer"	MD izmenjevalnik

## Premor in predvajanje

**Pritisnite gumb za upravljanje.**

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje.



- Možne nastavitve funkcij in informacije, ki so na voljo na zaslonu, se razlikujejo glede na tip priključenega zunanjega predvajalnika plošč.

## Hitro pomikanje naprej in nazaj

### Hitro pomikanje naprej

**Zadržite pritisk na [▶▶] gumba za upravljanje.**

Sprostite pritisk prsta in omogočite predvajanje plošče na tej točki.

### Vračanje nazaj

**Zadržite pritisk na [◀◀] gumba za upravljanje.**

Sprostite pritisk prsta in omogočite predvajanje plošče na tej točki.



- Zvok se med iskanjem zvočne datoteke ne predvaja.
- Hitro previjanje naprej in nazaj je odvisno od formata datotek AAC.

## Iskanje posnetka/datoteke

Iskanje skladbe na plošči ali v mapi z zvočnimi datotekami.

**Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].**

## Funkcija izmenjevalnika plošč/ Zvočna datoteka Iskanje plošče/Iskanje mape

Izbiranje plošče, nastavljene v izmenjevalniku plošč ali v mapi, zapisani na nosilec za zvočne datoteke.

**Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].**

### Funkcija daljinskega upravljanja

## Neposredno iskanje posnetka/ datoteke

Izvajanje iskanja posnetka/datoteke z vnašanjem številke posnetka/datoteke.

### 1 Vnesite številko posnetka/datoteke

**Pritisnite na številčne gume daljinskega upravljalnika.**



- Do številke 999 lahko izberete neposredno iskanje datotek.

### 2 Izvedite iskanje posnetka/datoteke

**Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].**

### Preklic neposrednega iskanja posnetka/ datoteke

**Pritisnite na gumb [▶▶].**

### Funkcija izmenjevalnikov plošč z daljinskim upravljanjem

## Neposredno iskanje plošče

Izvajanje iskanja posnetka z vnašanjem številke plošče.

### 1 Vnesite številko plošče

**Pritisnite na številčne gume daljinskega upravljalnika.**

### 2 Izvedite iskanje plošče

**Pritisnite na gumb [+ ] ali [- ].**

### Preklic neposrednega iskanja plošče

**Pritisnite na gumb [▶▶].**

## Ponovitev posnetka/datoteke/plošče/mape

Ponovno predvajanje skladbe, plošče v izmenjevalniku ali zvočne mape, ki jo poslušate.

### 1 Izberite del s funkcijsko tipko

**Pritisnite na gumb [NEXT].**

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [4] ne izpiše "REP".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

### 2 Vklop/izklop ponovnega predvajanja

**Pritisnite na gumb [4] ("REP").**

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite ali izklopite ponovitev predvajanja, kot je prikazano spodaj.

**Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč**

Ponovitev predvajanja	Prikaz
Ponovitev posnetka	"Track Repeat ON"
Ponovitev plošče (v izmenjevalniku plošč)	"Disc Repeat ON"
IZKLOP	"Repeat OFF"

**Vir: Zvočna datoteka**

Ponovitev predvajanja	Prikaz
Ponovitev datoteke	"File Repeat ON"
Ponovitev mape	"Folder Repeat ON"
IZKLOP	"Repeat OFF"

## Iskanje s predvajanjem

Predvajanje začetnega dela vsake skladbe na plošči ali v mapi, ki jo poslušate, in iskanje skladbe, ki jo želite poslušati.

### 1 Izberite del s funkcijsko tipko

**Pritisnite na gumb [NEXT].**

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] ne izpiše "SCAN".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

### 2 Začetek iskanja s predvajanjem

**Pritisnite na gumb [2] ("SCAN").**

Se na zaslonu prikaže "Scan ON"/ "Track Scan ON"/ "File Scan ON".

### 3 Sprostite gumb, ko se začne predvajanje skladbe, ki jo želite poslušati

**Pritisnite na gumb [2].**

## Naključno predvajanje

Predvajanje vseh skladb na plošči ali v mapi po naključnem vrstnem redu.

### 1 Izberite del s funkcijsko tipko

**Pritisnite na gumb [NEXT].**

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [3] ne izpiše "RDM".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

### 2 Vklopite/izklopite naključno predvajanje

**Pritisnite na gumb [3] ("RDM").**

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite ali izklopite naključno predvajanje. Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "Random ON"/ "Disc Random ON"/ "Folder RDM ON".



- Ko nadzorni gumb potisnete na [▶▶], se začne naslednja naključna pesem.

*Funkcija izmenjevalnika plošč*

## Naključno predvajanje vseh plošč

Predvajanje skladb z vseh plošč v izmenjevalniku v naključnem zaporedju.

### 1 Izberite del s funkcijsko tipko

**Pritisnite na gumb [NEXT].**

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [6] ne izpiše "M.RDM".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

### 2 Vklop/izklop naključnega predvajanja iz predala

**Pritisnite na gumb [6] ("M.RDM").**

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite ali izklopite naključno predvajanje plošč na pladnju.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "Magazine RDM ON".



- Ko nadzorni gumb potisnete na [▶▶], se začne naslednja naključna pesem.

## Funkcija zvočne datoteke

### Vse naključno predvajanje

Naključno predvajanje izmed vseh avdio datotek, posnetih na disku.

#### 1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [3] ne izpiše "RDM".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

#### 2 Vključite Vse naključno predvajanje

Pritisnite na gumb [3] ("RDM") za najmanj 1 sekundo.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "All Random ON".

#### Preklic funkcije Vse naključno predvajanje

Pritisnite na gumb [3] ("RDM").



- Ko nadzorni gumb potisnete na [▶▶], se začne naslednja naključna pesem.

## Funkcija zvočne datoteke

### Izbiranje map

Hitro izbiranje mape, ki jo želite poslušati.

#### 1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [5] ne izpiše "FSEL".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

#### 2 Vstopite v način za izbiranje map

Pritisnite na gumb [5] ("FSEL").

Se na zaslonu prikaže "FOLDER SELECT".

V načinu izbiranja so podatki o mapah prikazani na zaslonu, kot je prikazano spodaj.

#### Zaslonski prikaz imena mape

Na zaslonu se prikaže ime sedanje mape.



#### Zaslonski prikaz številke mape

Na zaslonu se prikaže številka v mapi, ki spada v sedaj izbrano mapo.



- Funkcija Izbiranje map ne deluje, ko je vključeno <Vse naključno predvajanje> (stran 33).

#### 3 Izberite raven mape\*

Potislite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Z gumbom [FM] se pomaknete 1 raven nižje, z gumbom [AM] 1 raven višje.

#### Izberite mapo na isti ravni

Potislite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Z možnostjo [◀◀] gumba za upravljanje se pomaknete na prejšnjo mapo, z [▶▶] pa na naslednjo.

#### Vračanje na najvišjo raven\*

Pritisnite na gumb [3] ("HOME").



- \* Tega ne morete uporabljati, če je <Preklop načina predvajanja> (stran 34) med predvajanjem ACDrive nastavljen na kaj drugega kot "Folder Mode".

#### Pomični zasloni prikaz imen map

Za najmanj 2 sekundi pritisnite na [FM] na kontrolnem gumbu.

#### 4 Odločite se za predvajanje mape

Pritisnite na gumb [1] ("OK").

Sprostite način za izbiranje map in zvokovna datoteka v prikazani mapi se predvaja.

#### Preklic načina za iskanje map

Pritisnite na gumb [2] ("EXIT").

## Funkcija diska ACDrive

### Preklop načina predvajanja

Uredite vrstni red predvajanja pesmi po kategorijah.

#### 1 Izberite del s funkcijsko tipko

**Pritisnite na gumb [NEXT].**

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [1] ne izpiše "S.MODE".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

#### 2 Izberite način predvajanja

**Pritisnite na gumb [1] ("S.MODE").**

Z vsakim pritiskom na gumb se način predvajanja preklopi.

Način predvajanja	Kategorija za urejanje
"Playlist Mode"	Vrstni red predvajanja.
"Genre Mode"	Po vrsteh.
"Artist Mode"	Po izvajalcih.
"Album Mode"	Po albumih.
"Folder Mode"	Po mapi, posneti na disku.



- Informacije o zvrti vsake skladbe so podatki, shranjeni v upravitelju medijev (Media Manager) ob pripravi diska za pogon ACDrive.
- Obvestilo o preklopu načina lahko prekličete s funkcijo <Glasovna oznaka> (stran 46).
- Premikanje informacij o načinu predvajanja lahko izberete z gumbom [AM] in [FM].

## Funkcija diska ACDrive

### Iskanje črk

Pesem, ki jo želite predvajati, lahko poiščete tako, da izberete začetnico imena žanra, izvajalca ali albuma.

#### 1 Izberite del s funkcijsko tipko

**Pritisnite na gumb [NEXT].**

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [1] ne izpiše "S.MODE".

Preberite <Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk> (stran 9).

#### 2 Vstopite v način iskanja črk

**Pritisnite na gumb [1] ("S.MODE") za najmanj 1 sekundo.**



- To ne deluje, kadar je vključena možnost <Vse naključno predvajanje> (stran 33).
- Ta funkcija je na voljo le, če je način predvajanja nastavljen na žanr, izvajalca ali album.

### Preklic iskanja črke

**Pritisnite na gumb [1] ("EXIT").**

#### 3 Začnite iskanje črk

**Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].**

Pokaže se začetnica imena žanra, izvajalca ali albuma in se prebere po vrstnem redu.



- Obvestilo o začetnici lahko prekličete s funkcijo <Glasovna oznaka> (stran 46).
- Če nadzorni gumb v načinu iskanja črk potisnete v obratno smer od [◀◀] ali [▶▶], se začetnice prikazujejo in berejo v obratnem vrstnem redu.
- Ko zaženete iskanje po črki, ga ne morete preklicati.

#### 4 Izberite pesem za predvajanje

**Pritisnite nadzorni gumb, ko je prikazana in prebrana začetnica pesmi, ki jo iščete.**

Predvaja se skupina izbrane začetnice.



- Funkcijo Iskanje črk lahko izvajate za osnovno latinično abecedo (A-Z).

## Poimenovanje plošč (DNPS)

Dodajanje naslova CD plošči.

### 1 Predvajanje plošče, ki ji želite dodati ime



- Nosilec MD ali zvočnim datotekam ni mogoče dodati naslova.

### 2 Vstopite v menijski način

Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.

Se na zaslonu prikaže "MENU".

### 3 Izberite način za vnašanje imen

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "Name Set".

### 4 Vstopite v način za vnašanje imen

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

### 5 Pomaknite kazalec na mesto za vnašanje znakov

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

### 6 Izberite vrsto znakov

Pritisnite gumb za upravljanje.

Z vsakim pritiskom na gumb preklapljate med vrstami znakov, kakor je prikazano spodaj.

#### Vrste znakov

Abeceda - velike črke

Abeceda - male črke

Številke in simboli

Posebni znaki (znaki za naglašanje)

### 7 Izberite znake

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].



- Znake lahko vnašate s številčnimi gumbi daljinskega upravljalnika.

Primer: Če vnašate "DANCE".

Znak	Gumb	Kolikokrat pritisnete
"D"	[3]	1
"A"	[2]	1
"N"	[6]	2
"C"	[2]	3
"E"	[3]	2

### 8 Ponovite korake od 5 do 7 in vnesite ime.

### 9 Zapustite menijski način

Pritisnite na gumb [MENU].



- Medtem ko delovanje za 10 sekund preneha, se ime zabeleži in način za vnašanje imen se zapre.
- Nosilci, ki jim lahko dodate imena.
  - Notranji CD predvajalnik: 10 plošč
  - Zunanji CD izmenjevalnik/ predvajalnik: Se razlikuje glede na CD izmenjevalnik/ predvajalnik. Preberite priročnik za CD izmenjevalnik/ predvajalnik.
- Ime CD plošče lahko spremenite na enak način, kot ste ga vnesli.


### **Pomikanje po tekstu/med naslovi**

Pomikanje skozi CD tekst, tekst datoteke ali naslova MD plošč.

**Za najmanj 2 sekundi pritisnite na [FM] na kontrolnem gumbu.**



- Ko je <Nadzor osvetlitve zaslona> (stran 40) ugasnjen, zaslon med pomikanjem lahko počrni.



## Menijski sistem

Nastavitev med delovanjem piskanja in podobnih funkcij.

Razložen je osnovni način delovanja menijskega sistema. Napotki za menijske elemente in vsebino njihovih nastavitev sledijo razlagi tega postopka.

### 1 Vstopite v menijski način

**Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.**

Se na zaslonu prikaže "MENU".

### 2 Izberite element v meniju

**Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].**

Primer: Ko želite nastaviti pisk, izberite zaslonski prikaz "Beep".

### 3 Nastavite element v meniju

**Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].**

Primer: Kadar je izbrana možnost "Beep", z vsakim pritiskom gumba preklapljate med "Beep : ON" ali "Beep : OFF". Izberite eno od možnosti za nastavitev.

Nadaljujete lahko tako, da se vrnete na korak 2 in nastavite ostale elemente.

### 4 Zapustite menijski način

**Pritisnite na gumb [MENU].**



- Ko so na zaslonu vidni drugi elementi, za katere velja zgoraj opisana osnovna metoda delovanja, je vnesena razpredelnica z vsebino njihovih nastavitev. (Navadno je najvišja nastavitev v razpredelnici prvotna nastavitev.)  
Prav tako je korak za korakom vnesena razlaga za elemente, za katere to ne velja (<Ročno reguliranje nastavitve ure> itd.).
- To je element, ko izberete menijski element srednjega dela besedila na prikazovalniku.

# Menijski sistem

V načinu pripravljenosti

## Varnostna šifra

Če aktivirate varnostno kodo, zvočne naprave ne more uporabljati nihče drug. Ko je varnostna koda aktivirana, jo morate vnesti vedno, ko vklopite zvočno napravo, kadar ni v vozilu. Varnostna koda ščiti vašo dragoceno zvočno napravo pred krajo.



- Varnostno kodo nastavite, ko je <Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu> (stran 46) izklopljena.
- Ko je delovanje varnostne šifre aktivirano, ga ni mogoče izklopiti.  
Ne pozabite, vaša varnostna šifra je 4-mestna številka, vnešena v vaš "Car Audio Passport" v tem zavitku.

### 1 Vstopite v stanje pripravljenosti

**Pritisnite na gumb [SRC].**

Izberite zaslonski prikaz "STANDBY".

### 2 Vstopite v menijski način

**Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.**

Ko se na zaslonu prikaže "MENU", se prikaže "Security Set".

### 3 Vstopite v način zaklepanja z varnostno šifro

**Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.**

Ko se na zaslonu prikaže "Enter", se prikaže "Security Set".

### 4 Izberite številke, ki jih boste vnesli

**Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].**

### 5 Izberite številke varnostne šifre

**Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].**

### 6 Ponovite koraka 4 in 5 ter dokončajte vnos varnostne šifre.

### 7 Potrdite varnostno šifro

**Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 3 sekundi.**

Ko se na zaslonu prikaže "Re-Enter", se prikaže "Security Set".

### 8 Izvedite korake od 4 do 7 in še enkrat vnesite varnostno šifro.

Se na zaslonu prikaže "Approved".

Funkcija zaklepanja z varnostno šifro se aktivira.



- Če vnesete šifro, ki je drugačna od vaše varnostne šifre, se morate znova vrniti h koraku 4.

**Ponastavitev funkcije varnostne kode, ko zvočno napravo prvič uporabite, potem ko ste jo odstranili iz baterijskega vira napajanja, ali če je bil pritisnjen gumb za ponastavitev**

### 1 Vključite napajanje.

### 2 Izvedite korake od 4 do 7 in še enkrat vnesite varnostno šifro.

Se na zaslonu prikaže "Approved".

Zdaj napravo lahko uporabljate.



- Če je vnešena nepravilna šifra, se na zaslonu prikaže "Waiting" in spodaj prikazani čas, med katerim ne morete vnašati šifre.  
Po poteku časa, ko vnos ni dovoljen, se na zaslonu prikaže "Security" in šifro lahko vnesete.

Število nepravilnih vnosov šifre	Čas, ko vnos ni dovoljen
1	—
2	5 minut
3	1 ura
4	24 ur

V načinu pripravljenosti

## Zvočni signal na dotik

Nastavitev zvoka (pisk) za preverjanje delovanja vklopa in izklopa.

Prikaz	Nastavitev
"Beep : ON"	Slišati je pisk.
"Beep : OFF"	Pisk je preklidan.

V načinu pripravljenosti

## **Ročno reguliranje nastavitve ure**



- Regulirate jo lahko, ko je <Usklajevanje ure> (stran 39) nastavljeno na OFF.

**1 Izberite način reguliranja nastavitve ure**  
Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "Clock Adjust".

**2 Vstopite v način za reguliranje nastavitve ure**

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

Zaslonska ura utripa.

**3 Regulirajte nastavev ur**

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

**Regulirajte nastavev minut**

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

**4 Zapustite način za reguliranje nastavitve ure**  
Pritisnite na gumb [MENU].

V načinu pripravljenosti

## **Reguliranje nastavitve datuma**

**1 Izberite način za reguliranje nastavitve datuma**

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "Date Adjust".

**2 Vstopite v način za reguliranje nastavitve datuma**

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

Datum na zaslonu začne utripati.

**3 Izbiranje elementa (dan, mesec, leto) za reguliranje nastavitve**

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Nastavev elementov, ki utripajo na zaslonu, lahko regulirate.

**4 Regulirajte nastavev vsakega elementa**  
Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

**5 Ponovite koraka 3 in 4, in regulirajte nastavev datuma.**

**6 Zapustite način za reguliranje nastavitve datuma**

Pritisnite na gumb [MENU].

V načinu pripravljenosti

## **Način za nastavev datuma**

Nastavev oblike datuma.

**1 Izberite način za nastavev datuma**

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "Date Mode".

**2 Izberite obliko datuma**

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

**3 Zapustite menijski način**

Pritisnite na gumb [MENU].

V načinu pripravljenosti

## **Usklajevanje ure**

Usklajevanje časovnih podatkov postaje RDS z uro v napravi.

Prikaz	Nastavev
"SYNC : ON"	Uskladi uro s točnim časom.
"SYNC : OFF"	Ročno nastavite čas.



- Usklajevanje ure traja 3 do 4 minute.

# Menijski sistem

V načinu pripravljenosti

## DSI (Disabled System Indicator)

Rdeč indikator začne utripati na napravi po odstranitvi prednje plošče, kar naj bi tatove odvrnilo od kraje.

Prikaz	Nastavitev
"DSI : ON"	Zasveti elektronska lučka LED.
"DSI : OFF"	Elektronska lučka LED je izklopljena.

V načinu pripravljenosti

## Nastavljiva osvetlitev

Izbiranje gumba za osvetlitev - rdeča ali zelena.

Prikaz	Nastavitev
"Button : Red"	Osvetlitev je rdeče barve.
"Button : Green"	Osvetlitev je zelene barve.

## Nadzor osvetlitve zaslona

S to funkcijo se zaslon po petih sekundah nedejavnosti ugasne. To je koristna funkcija, če vozite ponoči.

Prikaz	Nastavitev
"Display : ON"	Zaslon ostane prižgan.
"Display : OFF"	Zaslon se po petih sekundah nedejavnosti ugasne.



- Nastavite Nadzor osvetlitve zaslona, ko je <Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu> (stran 46) izklopljena.
- Ko je zaslon ugasnjen, ga spet prižgete s pritiskom na poljubno tipko.
- Ko je zaslon ugasnjen, ne morete nadzirati naslednjih funkcij:
  - Jakost zvoka
  - Slabilnik zvoka
  - Izbiranje vira
  - Izmet plošče
  - Reguliranje nagiba prednje plošče
  - Izklapljanje napajanja
- Med kontrolo funkcij, npr. funkcije Menijski sistem, zaslon ostane prižgan.

V načinu pripravljenosti

## Zatemnilnik

Samodejna zatemnitev zaslona, ko je stikalo za razsvetljavo vozila vklopljeno.

Prikaz	Nastavitev
"Dimmer : ON"	Zaslon se zatemni.
"Dimmer : OFF"	Zaslon se ne zatemni.

V načinu pripravljenosti

## Nastavitev vgrajenega ojačevalnika

Vgrajeni ojačevalnik je nadziran.

Če ta kontrolnik izklopite, se poveča kakovost predojačevanja.

Prikaz	Nastavitev
"AMP : ON"	Vgrajeni ojačevalnik se aktivira.
"AMP : OFF"	Vgrajeni ojačevalnik se izklopi.

Ko ni v načinu pripravljenosti/

Ko je sistem dvojne cone (Dual Zone) vključen

## Nastavitev sistema Dual Zone

Nastavitev zvoka prednjega in zadnjega kanala v sistemu Dual Zone.

Prikaz	Nastavitev
"Zone 2 : Rear"	Pomožni vir (vir pomožnega vhoda) naj bo zadnji kanal.
"Zone 2 : Front"	Pomožni vir (vir pomožnega vhoda) naj bo sprednji kanal.

Ko ni v načinu pripravljenosti

## **B.M.S. (Bass Management System - Sistem upravljanja nizkih tonov)**

Regulirajte ojačanje nizkih tonov zunanjega ojačevalnika s pomočjo glavne naprave.

Prikaz	Nastavitev
"AMP Bass : Flat"	Ojačanje najnižjih tonov je razglašeno.
"AMP Bass : +6"	Ojačanje najnižjih tonov je nizko (+6dB).
"AMP Bass : +12"	Ojačanje najnižjih tonov je na srednji ravni (+12dB).
"AMP Bass : +18"	Ojačanje najnižjih tonov je visoko (+18dB).



- Za ojačevalnike moči, ki jih je mogoče upravljati s to napravo, preberite katalog ali uporabniški priročnik.
- Za ojačevalnike, ki jih je mogoče nastaviti od Flat do +18 dB in za model, ki ga lahko nastavite od Flat do +12 dB.

Ko je priključen ojačevalnik, ki ga je mogoče nastaviti le na +12 dB, naprava ne bo delovala pravilno, čeprav je izbran "AMP Bass : +18".

Ko ni v načinu pripravljenosti

## **B.M.S. Izravnava ojačanja frekvence nizkih tonov**

Nastavitev srednje frekvence, ojačane z B.M.S.

Prikaz	Nastavitev
"AMP FREQ : Normal"	Ojačanje z običajno srednjo frekvenco.
"AMP FREQ : Low"	Zmanjšajte običajno srednjo frekvenco za 20%.

S priključitvijo enote LX AMP

## **Upravljanje AMP**

Lahko upravljate LX AMP, priključen k enoti.

### **1 Izbiranje načina za upravljanje AMP**

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "AMP Control".

### **2 Vstop v način upravljanja AMP**

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

### **3 Izberite element AMP, ki ga želite prilagoditi**

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].



- O podrobnostih elementa za upravljanje AMP preberite navodila, ki so priložena LX AMP.

### **4 Prilaganje načina za upravljanje AMP**

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

### **5 Izhod iz načina za upravljanje AMP**

Pritisnite na gumb [MENU].



- V stanju pripravljenosti ne morete uporabljati funkcije LX AMP.

## Sprejemanje novic z nastavitvijo časovnih intervalov

Preklopi se samodejno, ko se začne oddajanje novic, čeprav takrat ne poslušate radia. Nastavite lahko tudi časovni interval, v katerem prekinjanje ni dovoljeno.

### Prikaz in nastavitve

"News : OFF"

"News : 00min"

:

"News : 90min"

Ko nastavite "News : 00min" — "News : 90min", se vklopi funkcija prekinitve s sprejemanjem novic. Na začetku sprejemanja novic se na zaslonu prikaže "NEWS" in naprava preklopi na sprejemanje novic.



- Če izberete nastavev "News : 20min", nadaljnjih novic ne boste sprejemali 20 minut po prvem sprejemanju novic.
- Zvočna jakost sprejemanja novic je enaka kot pri nastavitvi za <Informacije o prometu> (stran 27).
- Ta funkcija je na voljo le, če zelena postaja oddaja PTY šifro za sprejemanje novic oziroma je del <Enhanced Other Network> omrežja, ki prav tako oddaja PTY šifro za sprejemanje novic.
- Ko je vklopljena funkcija prekinitve s sprejemanjem novic, sprejemnik preklopi na FM postajo.

### V načinu Sprejemnik

## Iskanje postaj z boljšim sprejemom

Med samodejnim iskanjem išče samo postaje z dobrim sprejemom.

### Prikaz Nastavitve

"Local Seek : OFF" Iskanje postaj z boljšim sprejemom je izklopljeno.

"Local Seek : ON" Iskanje postaj z boljšim sprejemom je vklopljeno.

### V načinu Sprejemnik

## Način za iskanje postaj

Nastavi način iskanja.

Način za iskanje postaj	Prikaz	Postopek
Samodejno iskanje	"Seek Mode : Auto1"	Samodejno iskanje postaje.
Iskanje prednastavljene postaje	"Seek Mode : Auto2"	Iskanje po vrstnem redu v pomnilniku shranjenih postaj.
Ročno	"Seek Mode : Manual"	Običajno ročno upravljanje z iskanjem postaj.

## AF (Alternative Frequency)

V primeru slabega sprejema samodejno preklopite na drugo frekvenco z istim programom v istem omrežju RDS in z boljšim sprejemom.

Prikaz	Nastavitve
"AF : ON"	Funkcija AF je vklopljena.
"AF : OFF"	Funkcija AF je izklopljena.

Ko je funkcija AF vklopljena, je vklopljen indikator "RDS".



- Ko ni drugih postaj z močnejšim sprejemom istega programa v omrežju RDS, utegneta slišati prihajajoče radijske signale v drobcih in valovih. V tem primeru izklopite funkcijo AF.

## Področno omejevanje RDS (funkcija področnega omejevanja RDS postaj)

Lahko izbirate, ali boste omejili sprejemanje kanalov RDS, ki jih sprejemate s funkcijo AF, na določeno omrežje oziroma pokrajino.

Prikaz	Nastavitev
"Regional : ON"	Funkcija področnega omejevanja je vklopljena.
"Regional : OFF"	Funkcija področnega omejevanja je izklopljena.



- Brez omejevanja funkcije AF na določeno regijo in omrežje nastavi iskanje postaj z dobrim sprejemom v istem omrežju RDS.

## Samodejno iskanje - Auto TP Seek

Ko je funkcija TI vklopljena in so pogoji sprejemanja med poslušanjem informacij o prometu slabi, se začne samodejno iskanje druge postaje z informacijami o prometu, ki ima boljši sprejem.

Prikaz	Nastavitev
"Auto TP Seek : ON"	Funkcija samodejnega iskanja Auto TP Seek je vklopljena.
"Auto TP Seek : OFF"	Funkcija samodejnega iskanja Auto TP Seek je izklopljena.

*Sprejemanje FM*

## Monofonski sprejem

Šum lahko zmanjšate, če stereo oddaje sprejemate kot monofonske.

Prikaz	Nastavitev
"MONO : OFF"	Monofonski sprejem je izklopljen.
"MONO : ON"	Monofonski sprejem je vklopljen.

## Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira in poimenovanje

Za izbiranje prikaza, ko je vključeno na pomožni vhodni vir. Za poimenovanje plošč preberite <Poimenovanje plošč (DNPS)> (stran 35).

### 1 Izberite dodatni vhodni vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zasloni prikaz "AUX"/ "AUX EXT".

### 2 Vstopite v menijski način

Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.

Se na zaslonu prikaže "MENU".

### 3 Izberite način za nastavitev zaslonkega prikaza dodatnega vhodnega vira

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite zasloni prikaz "Name Set".

### 4 Vstopite v način za zasloni prikaz dodatnega vhodnega vira

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

Na zaslonu se prikaže sedaj izbrani zasloni prikaz dodatnega vhodnega vira.

### 5 Izberite zasloni prikaz dodatnega vhodnega vira

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

Z vsakim potiskom gumba se način zaslonkega prikaza preklopi, kakor je prikazano spodaj.

- "AUX"/ "AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- "GAME"
- "VIDEO"
- "TV"

### 6 Zapustite menijski način

Pritisnite na gumb [MENU].



- Ko se delovanje za 10 sekund prekine, se registrira ime in način za vnos dodatnega zaslonkega prikaza se zapre.
- Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira lahko nastavite le, ko je v uporabi vgrajeni dodatni vhod ali pomožni vhod dodatne naprave KCA-S210A.

## Menijski sistem

Funkcija KDC-W8534 (prodajno območje rusije)  
V načinu pripravljenosti

### Izbira ruskih znakov

Izberite ruščino kot jezik zaslonskega prikaza.

Prikaz	Nastavitev
"Russian : ON"	Prikaže besedilo z ruskimi znaki.
"Russian : OFF"	Prikaže besedilo z evropskimi znaki.



- Besedila, prikazana z ruskimi znaki, so naslednja:
  - Ime mape/ Ime datoteke/ Naslov skladbe/ Ime izvajalca/ Ime albuma
- Besedilo pri ruskih znakih ne razlikuje velikih in malih črk.

### Pomikanje po tekstu

Nastavitev pomikanja po tekstu na zaslonu.

Prikaz	Nastavitev
"Scroll : Manual"	Se ne pomika.
"Scroll : Auto"	Se pomika, ko se zaslonski prikaz spremeni.



- Tekst se pomika, kot je prikazano spodaj.
  - CD tekst
  - Ime mape/ Ime datoteke/ Naslov skladbe/ Ime izvajalca/ Ime albuma
  - Naslov MD plošče
  - Radio tekst

V načinu pripravljenosti

### Vgrajena nastavitve za dodatni vnos

Nastavite delovanje funkcije za dodatni vnos.

Prikaz	Nastavitev
"Built in AUX : OFF"	Med izbiranjem vira dodatni vnos ni mogoč.
"Built in AUX : ON"	Med izbiranjem vira je dodatni vnos mogoč.

V načinu pripravljenosti

### Ura za nastavitev izklopa napajanja

Nastavitev ure na samodejen izklop napajanja naprave, ko se nadaljuje delovanje stanja pripravljenosti.

S to nastavitvijo varčujete z energijo akumulatorja vozila.

Prikaz	Nastavitev
"Power OFF : - - - -"	Funkcija ure za izklop napajanja je izklopljena.
"Power OFF : 20min" (Prvotna nastavitve)	Izklopi napajanje naprave po 20 minutah.
"Power OFF : 40min"	Izklopi napajanje naprave po 40 minutah.
"Power OFF : 60min"	Izklopi napajanje naprave po 60 minutah.



- Nastavitev izvedete po nastavitvi <Varnostna šifra> (stran 38).

V načinu pripravljenosti

### Nastavitev branja CD plošče

V primeru težav s predvajanjem CD plošč posebnega formata s to nastavitvijo prisilite CD k predvajanju.

Prikaz	Nastavitev
"CD Read : 1"	Predvajate CD in zvokovno datoteko.
"CD Read : 2"	Predvajanje CD plošč s prisilo.



- Nastavitev "CD Read : 2" ne omogoča predvajanja zvokovne datoteke.  
Nekatere CD plošče z glasbo morda ne bodo pravilno ponovno predvajane celo v načinu "CD Read : 2".

V načinu pripravljenosti

## Prenašanje slikovnega gradiva

Prenašanje filmov in slik za ozadje. Preneseno slikovno gradivo lahko uporabite na zaslonu te naprave.

### 1 Vstavite ploščo CD-R/CD-RW

Vstavite CD-R/CD-RW z datotekami, ki jih boste prenesli v to napravo.

Preberite razdelek <Predvajanje CD-jev in zvokovnih datotek> (stran 30) za podrobnosti. Na naši spletni strani URL <http://www.kenwood.net-disp.com> je opisano, kako posneti ploščo CD-R/CD-RW.

### 2 Vstopite v stanje pripravljenosti

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "STANDBY".

### 3 Vstopite v menijski način

Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.

Se na zaslonu prikaže "MENU".

### 4 Izberite način prenosa

Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].

Izberite "DISP Data DL".

### 5 Vstopite v način prenosa

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 1 sekundo.

Se na zaslonu prikaže "File Check!".

### 6 Izberite datoteke za prenos

Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

### 7 Začnite prenašati vsebino

Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 2 sekundi.

Se na zaslonu prikaže "Downloading".

Ko je prenos dokončan, se na zaslonu izpiše "Finished Download".



- Prenašanje slikovnega gradiva utegne trajati do 10 minut.

Količina



## Preključitev prenosa

Pritisnite na gumb [MENU].

## 8 zapustite način prenašanja

Pritisnite na gumb [MENU].



- Naprave ne upravljajte, dokler je na zaslonu izpisano "Downloading". S tem boste preprečili, da bi se podatki poškodovali.
- Število datotek, ki jih lahko prenesete.
  - V napravo preneseni film: 1 datoteka
  - Slika za ozadje: 1 datoteka
- Ko prenesete v napravo nov film, s tem preprišete trenutno naloženi film.

S prenosom nove slike za ozadje prav tako preprišete trenutno naloženo sliko za ozadje.

Prenesenega slikovnega gradiva ni mogoče izbrisati.
- Preneseno slikovno gradivo lahko uporabite na zaslonu naprave.

<Preklop prikaza grafičnega dela> (stran 20)  
<Izbiranje slike za ozadje> (stran 20)
- Če slikovnega gradiva ne morete prenesti v to napravo, je lahko vzrok za to način zapisovanja na ploščo CD-R/CD-RW.

Pojdite na spletno stran URL <http://www.kenwood.net-disp.com> in znova posnemite vsebino na ploščo CD-R/CD-RW.

Funkcija diska ACDrive

## Glasovna oznaka

Nastavitev obvestila med predvajanjem diska ACDrive.

Prikaz	Nastavitev
"Voice Index : ON"	Glasno obvestilo.
"Voice Index : OFF"	Brez glasnega obvestila.



- KDC-W8534 (prodajno območje rusije)  
Privzeta nastavitev je "Voice Index : OFF".

V načinu za CD

## Prikaz različice strojnoprogramske opreme za ACDrive

Prikaz različice strojnoprogramske opreme s funkcijo ACDrive.

- 1 Izberite način prikaza različice strojnoprogramske opreme**  
Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].  
Izberite zaslonski prikaz "ACD F/W Version".
- 2 Prikaz različice strojnoprogramske opreme za ACDrive**  
Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

V načinu za CD

## Prikaz enoličnega identifikatorja ID

Prikaz serijske številke vsakega izdelka.

- 1 Izbira načina za prikaz enoličnega identifikatorja ID**  
Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].  
Izberite zaslonski prikaz "ACD Unique ID".
- 2 Prikaži enolični identifikator ID**  
Potisnite gumb za upravljanje na [◀◀] ali [▶▶].

V načinu pripravljenosti

## Nastavitev delovanja v predstavitevnenem načinu


Nastavi predstavitveni način delovanja.

- 1 Izberite predstavitveni način delovanja**  
Potisnite gumb za upravljanje na [FM] ali [AM].  
Izberite zaslonski prikaz "DEMO Mode".
- 2 Nastavite predstavitveni način delovanja**  
Pritisnite gumb za upravljanje za najmanj 2 sekundi.

Z vsakim pritiskom gumba za vsaj 2 sekundi preklapljate predstavitveni način delovanja, kakor je prikazano spodaj.


Prikaz	Nastavitev
"DEMO Mode : ON"	Funkcija predstavitvenega načina delovanja je vklopljena.
"DEMO Mode : OFF"	Zapustite predstavitveni način delovanja (običajen način).

# Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika



## Vstavljanje in zamenjava baterije

Uporabite dve bateriji velikosti "AA"/ "R6". Pokrovček odstranite tako, da ga potisnete navzdol in navzven. Baterije vstavite z ustrezno poravnanimi poloma + in -, kakor je prikazano v ohišju.



### ▲ OPOZORILO

- Neuporabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Takoj poiščite zdravniško pomoč, če se zgodi, da baterijo po nesreči kdo pogoltne.
- ▲
- Daljinskega upravljalnika ne odlagajte na vroča mesta, npr. nad armaturno ploščo.

## Osnovni postopki

### Gumba [VOL]

Reguliranje nastavitve jakosti.

### Gumb [SRC]

Z vsakim pritiskom na gumb vir preklopite. Za vrstni red preklapljanja virov preberite <Izbiranje vira> (stran 10).

### Gumb [ATT]

Hitro zmanjševanje jakosti zvoka  
S ponovnim pritiskom se vrne na prejšnjo raven.

### Gumb [✳]

Prilagajanje kota prednje plošče.

## Avdio kontrola

---

### Gumb [AUD]

Izberite avdio element za reguliranje nastavitve.

### Gumba [VOL]

Regulirajte nastavev avdio elementa.



- Z daljinskim upravljanjem lahko samo izbirate in prilagajate osnovne zvokovne elemente. Izbiranje in prilagajanje digitalnih zvokovnih elementov ni mogoče.

## Sistem Dual Zone

---

### Gumb [2-ZONE]

Z vsakim pritiskom na gumb se možnost "2 ZONE" funkcije <Nastavev zvoka> (stran 12) vključi oziroma izključi.

### Gumba [▲]/ [▼]

Prilagodi jakost zvoka zadnjega kanala.  
Vključi se, ko je sistem Dual Zone vklopljen.

## Vir: Sprejemnik

---

### Gumba [FM]/ [AM]

Izbiranje pasovnega območja.  
Z vsakim pritiskom na gumb [FM] preklapljate med pasovnimi območji FM1, FM2 in FM3.

### Gumba [◀◀]/ [▶▶]

Iskanje po območju navzgor ali navzdol.

### Gumba [0] — [9]

S pritiskom na gumba [1] — [6] priključete prednastavljene postaje.

### Gumb [DIRECT]

Vnese in prekliče način <Iskanje postaj z neposrednim dostopanjem> (stran 25).

### Gumb [▶ II]

Vnese in prekliče način <PTY (Program Type - Vrsta programa)> (stran 28).

## Predvajalnik plošč

---

### Gumba [◀◀]/ [▶▶]

Iskanje med posnetki/datotekami naprej in nazaj.

### Gumba [+]/ [-]

Iskanje ploščami/mapami naprej in nazaj.

### Gumb [▶ II]





Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje skladbe.

### Gumba [0] — [9]

Ko ste v <Neposredno iskanje posnetka/ datoteke> (stran 31) in v <Neposredno iskanje plošče> (stran 31), vnesite številko posnetka/ datoteke/plošče.

## Dodatni pribor/ Vgradnja opreme

### Dodatni pribor




### Vgradnja opreme

1. Vzemite ključ iz ključavnice za vžig in prekinite stik z akumulatorjem na priključni točki ⊖ (minus). Tako ne bo prišlo do kratkega stika.
2. Poskrbite, da boste pravilno povezali vhodne in izhodne kable posameznih aparatov.
3. Povežite kabel z vezalnim kablom.
4. Konektor B na vezalnem kablu povežite s konektorjem za zvočnik v vašem vozilu.
5. Konektor A na vezalnem kablu povežite z zunanjim napajalnim vtičem.
6. Povežite vezalni kabel z aparatom.
7. Vstavite aparat v vozilo.
8. Ponovno priključite akumulator na priključnici ⊖ (minus).
9. Pritisnite na gumb za vrnitev v začetno stanje.



- Če napajanje ni bilo vklopljeno (oziroma je, vendar bo takoj izklopljeno), lahko pri kablu zvočnika pride do kratkega stika, če se je dotaknil šasije vozila in se je morda vklopila varovalna funkcija. Zato je treba pregledati kabel zvočnika.
- Če vaše vozilo ni pripravljeno za ta posebni sistem povezovanja, se posvetujte s svojim predstavnikom Kenwooda.
- Za antenski kabel z ISO vtičnico lahko uporabite le antenski pretvorniški vmesnik (ISO-JASO).
- Prepričajte se, da so vsi kabelski priključki varni - vtiči naj popolnoma sedejo v vtičnico.
- Če vaše vozilo na ključavnici za vžig nima označenega položaja za ACC, ali pa je kabel za vžig povezan z energijskim virom stalne napetosti, denimo s kablom akumulatorja, tok ne bo povezan z vžigom (ne bo se vklopil/izklopil skupaj z vžigom). Če hočete aparat priključiti na vžig, povežite kabel za vžig z virom energije, ki ga lahko vklopljate in izklopljate sočasno s ključem za vžig.
- V primeru okvare varovalke najprej preverite, ali ni prišlo do kratkega stika zaradi kablov, zatem pa varovalko nadomestite z novo ustrezne jakosti.
- Izolirajte nezvezane kable z vinilnim trakom ali podobnim materialom. Obenem se zavarujte pred kratkim stikom tako, da ne boste odstranili pokrovčkov na priključnih točkah ali ob koncih nezvezanih kablov.
- Pravilno povežite kable zvočnikov z ustreznimi priključnimi točkami. Če kable delite oziroma ozemljite s katerim koli kovinskim delom vozila, utegne aparat delovati nepravilno ali se celo poškodovati.
- Po vgradnji aparata preverite, ali pravilno delujejo zavorne luči, smerokazi, brisalci in ostala oprema na vozilu.
- Če ima konzola pokrov, preverite, ali ste aparat namestili tako, da prednja plošča pri zapiranju in odpiranju ne bo zadevala vanj.
- Aparat vgradite tako, da ga namestite pod kotom 30° stopinj ali manj.

# Povezovanje kablov s priključnimi točkami



## Tabela s funkcijami priključkov

Številno nožic za ISO konektorje	Barva kabla	Funkcije
Zunanji napajalni konektorji		
A-4	Rumena	Akumulator
A-5	Modra/bela	Nastavitev moči
A-6	Oranžna/bela	Zatamnjenik
A-7	Rdeča	Vžig (ACC)
A-8	Črna	Ozemljitev (stik)
Konektorji za zvočnike		
B-1	Vijolična	Zadaj desno (+)
B-2	Vijolična/črna	Zadaj desno (-)
B-3	Siva	Spredaj desno (+)
B-4	Siva/črna	Spredaj desno (-)
B-5	Bela	Spredaj levo (+)
B-6	Bela/črna	Spredaj levo (-)
B-7	Zelena	Zadaj levo (+)
B-8	Zelena/črna	Zadaj levo (-)

## ▲ OPOZORILO


### Povezovanje ISO konektorjev

Položaj nožic (pinov) za ISO konektorje je odvisen od tipa vozila. Preverite, ali ste priključke pravilno povezali, in tako preprečite poškodbo aparata.


Tovarniško pripravljeno povezovanje za vezalni kabel je opisano pod točko [1] spodaj. Če so nožice ISO konektorja nastavljene tako, kakor je opisano pod točko [2] in [3], izvedite povezavo po spodnji skici.

Poskrbite, da boste kabel za namestitev naprave v vozila znamke **Wolkswagen** ponovno priključili tako, kot je prikazano v odstavku [2] spodaj.


- [1] (Tovarniška nastavitev) Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu je povezana z vžigom, nožica A-4 (rumena) pa je povezana s stalnim virom električnega toka.



- [2] Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-4 (rumena) pa je povezana z neprekinjenim virom napajanja.



- [3] Nožica A-4 (rumena) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-7 (rdeča) pa je zvezana z neprekinjenim virom napajanja (oziroma sta obe, A-4 (rumena) in A-7 (rdeča), povezani z vžigom).




- Ko napravo priključite, kot je opisano v točki [3] zgoraj, napajanje naprave ni povezano s ključem za vžig motorja. Prav zato vedno poskrbite, da boste napajanje naprave izklopili, ko je izklopljen vžig. Napajanje naprave povežete z vžigom tako, da kabel za vžig (ACC...rdeč) povežete z virom energije, ki ga je mogoče vklapljati in izklapljati s pomočjo ključa za vžig.

# Vgradnja

## Vgradnja

Kovinski opornik za pritrditev  
(v prosti prodaji)




Vijak (M4x8)  
(v prosti prodaji)



- Prepričajte se, da je aparat nameščen trdno. Če ni stabilen, ne bo deloval pravilno (npr. zvok utegne preskakovati).

## Pritrjevanje prednje plošče na napravo

Če želite pritrditi sprednjo ploščo na glavno enoto tako, da ne bo odpadla, privijte vijaka v luknji, kot je prikazano spodaj.




- Vijakov nikoli ne vstavljajte v katerokoli drugo odprtino za vijake, razen v te, ki so za to določene. Če vijak vstavite drugam, ga bo stisnilo in lahko poškoduje strojne dele naprave.

## Odstranjevanje aparata


### Odstranjevanje okvirja iz trde gume

- 1 Zagozdite zatiča na orodju za odstranjevanje na obeh straneh in odstranite zaklepa na gornji strani. Dvignite okvir in ga potegnite naprej, kot je prikazano na sliki.



Dodatni pribor.②  
Orodje za odstranjevanje

- 2 Ko odstranite gornjo stran, ponovite postopek tudi na obeh spodnjih straneh.




- Okvir lahko na enak način odstranite s spodnje strani.


### Odstranjevanje aparata

- 1 Preberite navodila v razdelku <Odstranjevanje okvirja iz trde gume> (stran 53) in zatem okvir odstranite.
- 2 Odvijte vijak (M4 x 8) na zadnji plošči.
- 3 Oba pripomočka za odstranjevanje potisnite globoko v odprtini na obeh straneh, kakor je vidno na sliki.


Vijak (M4x8)  
(naprodaji)



- 4 Spustite orodje za odstranjevanje navzdol in potegnite aparat napol ven, orodji pa medtem pritiskajte navznoter.



- Pazite, da se z zatičema na orodju za odstranjevanje ne bi poškodovali.
- 5 Z obema rokama potegnite aparat povsem ven in pri tem pazite, da vam ne pade na tla.



# Odpravljanje težav

Navidez nepravilno delovanje je lahko posledica komaj zaznavnega napačnega delovanja ali napačno spojenih kablov. Preden pokličete servis, preverite, kje je vzrok.

## Splošno

### ? Napajanje ne deluje.

- ✓ Okvara varovalke.
  - ☞ Preverite, ali ni prišlo do kratkega stika v kablih in zamenjajte varovalko z novo, ustrežno.

### ? Z enega od virov ne morete preklopiti.

- ✓ V napravo niste vložili medija.
  - ☞ Pripravite nosilec, ki ga želite poslušati. Če v tej napravi ni nosilca, ne morete preklopiti na vsak vir.
- ✓ Izmenjevalnik plošč ni priključen.
  - ☞ Priključite izmenjevalnik plošč. Če izmenjevalnik plošč ni priključen na vhodno enoto, ne morete preklopiti na zunanji vir za predvajanje plošč.

### ? Spomin se izbríše ob izklopu vžiga.

- ✓ Kabla za vžig in akumulator sta nepravilno zvezana.
  - ☞ Povežite kabel tako, kot je navedeno v razdelku <Povezovanje kablov s priključnimi točkami>.

### ? Funkcija TEL mute ne deluje.

- ✓ TEL mute kabel ni pravilno zvezan.
  - ☞ Povežite kabel tako, kot je navedeno v razdelku <Povezovanje kablov s priključnimi točkami>.

### ? Funkcija TEL mute - izklop zvoka med telefoniranjem se vklopi tudi brez povezave s kablom TEL mute.

- ✓ Kabel za funkcijo TEL mute se dotika kovinskega dela vozila.
  - ☞ Potegnite kabel TEL mute stran od kovinskega dela vozila.

### ? Ni zvoka oziroma jakosti tona.

- ✓ Nastavitve dušilca zvoka ali izenačevanja so nastavljene preveč neenakomerno.
  - ☞ Pomaknite vrednosti nastavitve dušilca zvoka in izenačevanja bolj proti sredini.
- ✓ Vhodni/izhodni kabli ali vezalni kabel so spojeni nepravilno.
  - ☞ Ponovno pravilno povežite izhodne/vhodne kable in/ali vezni kabel. Preberite razdelek navodil o <Povezovanje kablov s priključnimi točkami>.
- ✓ Vrednosti izravnave jakosti zvoka so nizke.
  - ☞ Ojačajte izravnavo jakosti zvoka, kakor je opisano v razdelku <Nastavitev zvoka> (stran 12).
- ✓ <Nastavitev vgrajenega ojačevalnika> (stran 40) je izključena.
  - ☞ Vključite jo.

### ? Kakovost zvoka je slaba ali popačena.

- ✓ Kabel zvočnika je priščipnjen ob vijak v vozilu.
  - ☞ Preverite kabelske povezave zvočnikov.
- ✓ Zvočniki niso pravilno zvezani.
  - ☞ Ponovno zvežite zvočnike tako, da bo vsak izhodni priključek spojen s svojim zvočnikom.

### ? Zvočni signal na dotik ne daje zvoka.

- ✓ Uporabljate vtič predojačevalnega signala.
  - ☞ Zvočni signal na dotik ne more delovati preko vtiča predojačevalnega signala.

### ? Ure kljub delovanju funkcije usklajevanja ni mogoče nastaviti.

- ✓ Sprejeta postaja RDS ne pošilja podatkov o času.
  - ☞ Začnite sprejemati drugo postajo RDS.

### ? Funkcija zatemnjevanja ne deluje.

- ✓ Kabel zatemnilnika ni pravilno priključen.
  - ☞ Preverite priključitev kabla za zatemnilnik.
- ✓ <Zatemnilnik> (stran 40) je izključena.
  - ☞ Vključite jo.

### ? Iz globokotona ne prihaja zvok oziroma prihaja drugačen zvok.

- ✓ Kadar je možnost "2 ZONE" pod <Nastavitev zvoka> (stran 12) vključena.
  - ☞ Izklopite možnost "2 ZONE" pod <Nastavitev zvoka>.

### ? Ni učinkov upravljanja zvoka.

- ✓ Element FOCUS/ SRS 3D pod <Upravljanje WOW> (stran 16) nima vpliva na izvajanje zadaj.
  - ☞ ---

### ? Ruskih znakov ni mogoče prikazati.

- ✓ ---
  - ☞ Glejte <Izbira ruskih znakov> (stran 44).

### ? Zaslon med pomikanjem počrni.

- ✓ <Nadzor osvetlitve zaslona> je izklopljen.
  - ☞ Glejte <Nadzor osvetlitve zaslona> (stran 40).

## Radijski sprejemnik

### ? Radijski sprejem ni dober.

- ✓ Avtomobilske antene niste potegnili ven.  
☞ Potegnite ven vso anteno.
- ✓ Antenski kontrolni kabel ni vključen.  
☞ Povežite kabel tako, kot je navedeno v razdelku <Povezovanje kablov s priključnimi točkami>.

### ? Želena frekenco lahko vnesete z neposrednim dostopom v Nastavitev postaj.

- ✓ Vnašate postajo, ki je ni mogoče sprejemati.  
☞ Vnesite postajo, ki jo lahko sprejemate.
- ✓ Vnesti poskušati frekenco z enoto 0,01 MHz.  
☞ V pasovnem območju FM je možno označevanje do 0,1 MHz.

### ? Jakost zvoka za Informacije o prometu ne ustreza nastavljeni.

- ✓ Nastavljena jakost zvoka je nižja od zvočne jakosti radijskega sprejemnika.  
☞ Če je zvočna jakost sprejemnika višja od nastavljene jakosti zvoka, je uporabljena zvočna jakost sprejemnika.

## Predvajalnik plošč

### ? Na zaslону se izpiše "AUX EXT" brez vklopljenega načina za zunanje upravljanje s ploščami.

- ✓ Priključen je neustrezen izmenjevalnik plošč.  
☞ Uporabite izmenjevalnik plošč, omenjen v odstavku <CD predvajalniki/izmenjevalniki plošč, priključljivi na to enoto> (stran 4), razdelek <Varnostni ukrepi>.

### ? Namesto izbrane plošče se predvaja druga.

- ✓ Izbrani CD je zelo umazan.  
☞ Očistite CD.
- ✓ Plošča se nahaja na drugem mestu, ne na izbranem.  
☞ Odprite pladenj s ploščami in preverite, kje je želena plošča.
- ✓ Plošča je zelo spraskana.  
☞ Poskusite z drugo ploščo.


### ? CD izskoči takoj, ko ga vstavite.

- ✓ CD je zelo umazan.  
☞ Očistite CD, kakor je opisano v odstavku Čiščenje CD, razdelek <O CD ploščah> (stran 7).

### ? Plošče ni mogoče odstraniti.

- ✓ Vzrok je v tem, da je od izklopa vžiga (ACC) v vašem vozilu minilo več kot 10 minut.  
☞ Ploščo je mogoče odstraniti le v desetih minutah po izklopu vžiga (ACC stikalo). Če je od izklopa minilo več kot 10 minut, znova vklopite vžig (ACC stikalo) in pritisnite na gumb za izmet (Eject).

### ? Plošče ni mogoče vstaviti.

- ✓ V napravi se že nahaja druga plošča.  
☞ Pritisnite na gumb  in odstranite ploščo.

### ? Neposredno iskanje ni mogoče.

- ✓ Vključena je neka druga funkcija.  
☞ Izključite naključno predvajanje (Random Play) ali druge funkcije.

### ? Iskanja posnetka ni mogoče izvesti.

- ✓ Za prvo ali zadnjo pesem na disku.  
☞ Za vsak disk ni mogoče izvesti iskanja posnetka v vzratni smeri od prve pesmi ali v smeri naprej od zadnje pesmi.

## Vir zvokovne datoteke

### ? Zvokovne datoteke ni mogoče predvajati.

- ✓ Nosilec je opraskan ali zamazan.
- ☞ Očistite CD, kakor je opisano v odstavku Čiščenje CD, razdelek <O CD ploščah> (stran 7).

### ? Snemalni pogoji so slabi.

- ✓ Nosilec je opraskan ali zamazan.
- ☞ Očistite CD, kakor je opisano v odstavku Čiščenje CD, razdelek <O CD ploščah> (stran 7).
- ✓ Snemalni pogoji so slabi.
- ☞ Ponovno snemajte na isti nosilec ali uporabite drugega.

### ? Čas posnetka za zvočno datoteko ni pravilno prikazan.

- ✓ ---
- ☞ Včasih ni prikazan pravilno glede na snemalne pogoje zvočne datoteke.

## Spodaj prikazana sporočila prikazujejo stanje vaših sistemov.

Eject:	V izmenjevalniku ni plošč. Pladenj s ploščami ni povsem poln. ☞ Pravilno naložite izmenjevalnik plošč. Ni CD plošče. ☞ Vstavite CD.
No Disc:	Pladenj s ploščami je prazen. ☞ Vstavite ploščo.
TOC Error:	Pladenj s ploščami je prazen. ☞ Vstavite ploščo. CD je zelo umazan. CD je obrnjen narobe. CD je zelo spraskan. ☞ Očistite CD in ga vstavite pravilno.
Error 05:	CD je obrnjen narobe. ☞ Pravilno vstavite CD.
Blank Disc:	Na mini plošči ni ničesar.
No Track:	Na mini plošči ni posnetkov, čeprav ima naslov.
Error 15:	Predvajan je bil nosilec, na katerem posneti podatki, ki jih ta naprava lahko predvaja. ☞ Uporabite nosilec, na katerem so zapisani podatki, ki jih ta naprava lahko predvaja.
No Music Data:	Predvajan je bil nosilec, na katerem niso posneti podatki, ki jih ta naprava lahko predvaja. ☞ Uporabite nosilec, na katerem so zapisani podatki, ki jih ta naprava lahko predvaja. Datoteke samo za prenašanje slik so zapisane na plošči CD-R/CD-RW.
No Panel:	Prednja premična plošča pomožne enote, ki je povezana s to enoto, je bila odstranjena. ☞ Namestite jo nazaj.
Error 77:	Enota iz neznanega vzroka ne deluje prav. ☞ Pritisnite na gumb za vrnitev v prejšnje stanje. Če oznaka "Error 77" ne izgine, se posvetujte s servisom.
Mecha Error:	Nekaj je narobe s pladnjem za plošče ali z delovanjem enote. ☞ Preverite vsebino pladnja in nato pritisnite na gumb za vrnitev v prejšnje stanje. Če oznaka "Mecha Error" ne izgine, se posvetujte s servisom.

**Hold Error:** Če temperatura v izmenjevalniku plošč preseže 60° C se vklopi varovalni stik, ki ustavi delovanje.  
✚ Odprite okno ali vklopite prezračevanje. Ko bo temperatura padla pod 60°C bo predvajalnik znova deloval.

**No Name:** Poskus prikaza DNPS med predvajanjem CD plošče, ki nima prednastavljeneega imena.

**Waiting:** Poteka radijsko sprejemanje besedilnih podatkov.

**Load:** V izmenjevalniku poteka menjavanje plošč.

**Reading:** Naprava odčituje podatke na plošči.

**IN (Utripanje):** Del naprave s predvajalnikom CD ne deluje pravilno.  
✚ Ponovno vstavite CD. Če CD plošče ni mogoče izvreči oziroma se zaslon še naprej osvetljuje, čeprav je CD plošča pravilno vstavljena, izklopite napajanje in se posvetujte z najbližjim servisnim centrom.

**Protect (Utripanje):** Kabel zvočnika ima kratek stik ali se dotika šasije vozila, zatem pa se vklopi zaščitna funkcija.  
✚ Pravilno izolirajte ali povežite kabel zvočnika in pritisnite gumb Reset.

**Unsupported File:** Zvočna datoteka se predvaja v formatu, ki ga naprava ne podpira.  
✚ ----

**Copy Protection:** Igrana je bila datoteka, ki je zaščitena pred kopiranjem.  
✚ ----

**Can't Download:**

**Download Error:**

Ta naprava iz neznanega vzroka ne deluje pravilno.  
✚ Pritisnite gumb za ponastavitev za ponovni prenos. Če je napaka še vedno vidna na zaslonu, se posvetujte s svojim prodajalcem izdelkov Kenwood.

**No Display File:** Na plošči CD-ROM ni datoteke za prenos.

✚ Prepričajte se, da so datoteke ustvarjene v skladu z navodili na naslovu <<http://www.kenwood.net-disp.com>> na plošči CD-ROM.

Ne brišite končnice (kbn), ki je nastala skupaj z datoteko.

**Incorrect File:** Datoteka, izbrana za prenos, je zapisana v obliki, ki je ta naprava ne more prebrati.

✚ Ponovno ustvarite datoteko.

**Writing Error:** Med prenosom datoteke je bilo zapisovanje neuspešno.

✚ Poskusite jo prenesti znova.

**DEMO MODE (Utripanje):**

Izbrali ste predstavitveni način.

✚ <Nastavitev delovanja v predstavitvenem načinu> (stran 46) je vklopljena. Izklopite funkcijo.

# Tehnični podatki

---

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

## Radijski sprejemnik FM

---

- Frekvenčno območje (50 kHz območje)
  - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 26dB)
  - : 0,7  $\mu$ V/75  $\Omega$
- Dušilna občutljivost (S/N = 46dB)
  - : 1,6  $\mu$ V/75  $\Omega$
- Frekvenčni odziv ( $\pm$ 3,0 dB)
  - : 30 Hz – 15 kHz
- Razmerje signal/šum (MONO)
  - : 65 dB
- Frekvenčna ločljivost signala (DIN) ( $\pm$ 400 kHz)
  - :  $\geq$  80 dB
- Ločljivost kanalov antenskega signala (1 kHz)
  - : 35 dB

## Radijski sprejemnik MW

---

- Frekvenčno območje (9 kHz območje)
  - : 531 kHz – 1611 kHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
  - : 25  $\mu$ V

## Radijski sprejemnik LW

---

- Frekvenčno območje
  - : 153 kHz – 281 kHz
- Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)
  - : 45  $\mu$ V

## Predvajalnik plošč

---

- Laserska dioda
  - : GaAlAs
- Digitalno sito
  - : 8-kratno nadzorčenje
- Digitalno analogni pretvornik
  - : 1 Bit
- Hitrost vrtljajev (zvočna datoteka)
  - : 1000 – 400 Število obratov na minuto (CLV 2-krat)
- Mehansko nihanje
  - : Pod merljivo mejo
- Frekvenčni odziv ( $\pm$ 1 dB)
  - : 10 Hz – 20 kHz
- Skupno popačenje zvoka (1 kHz)
  - : 0,008 %
- Razmerje signal/šum (1 kHz)
  - : 110 dB
- Dinamično obseg
  - : 93 dB

- Dekodiranje MP3
  - : Skladen z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Dekodiranje WMA
  - : Skladen z Windows Media Audio
- Dekodiranje AAC
  - : AAC-LC datoteke ".m4a"

## Avdio oprema

---

- Največja izhodna mo
  - : 50 W x 4
- Izhodna moč (DIN 45324, +B=14,4V)
  - : 30 W x 4
- Impedanca zvočnikov
  - : 4 – 8  $\Omega$
- Tonsko delovanje
  - Pasovno območje1: 60 – 200 Hz  $\pm$ 9 dB
  - Pasovno območje2: 250 Hz – 1 kHz  $\pm$ 9 dB
  - Pasovno območje3: 1,25 kHz – 4 kHz  $\pm$ 9 dB
  - Pasovno območje4: 5 kHz – 16 kHz  $\pm$ 9 dB
- Predojačevalni izhodni nivo/obremenitev (med predvajanjem plošč)
  - : 5000 mV/10 k $\Omega$
- Predojačevalni upor
  - :  $\leq$  80  $\Omega$

## Dodatni vhod

---

- Frekvenčni odziv ( $\pm$ 1 dB)
  - : 20 Hz – 20 kHz
- Najvišja vhodna napetost
  - : 1200 mV
- Vhodna impedanca
  - : 100 k $\Omega$

## Splošno

---

- Delovna napetost (dopustna od 11 – 16V)
  - : 14,4 V
- Poraba toka
  - : 10 A
- Vgradna velikost (širina x višina x globina)
  - : 182 x 53 x 155 mm
- Teža
  - : 1,5 kg



---

**KENWOOD**